

うちわの自然な風を
いつまでも…

RARE
MONO
レア
モノ
designed in japan



USB
電動うちわ
traditional Japanese fan

組み立て取り扱い説明書


保証期間 六ヶ月



- A グループ：うちわパーツ** ①うちわ ②うちわ固定金具 A ③うちわ固定金具 B
B グループ：土台パーツ ④支柱 ⑤底板 ⑥角度調整用足 ⑦すべり止めゴム
C グループ：モーターパーツ ⑧モーター固定金具 ⑨クランク ⑩モーター
D グループ：クランクアームパーツ ⑪クランクアーム A ⑫クランクアーム B ⑬クランクアーム用スペーサー・ネジ
E グループ：ネジ、USB ケーブル ⑭各種ネジ ⑮USB ケーブル

◎付属のネジについて

付属のネジは次の通りになります。



◎組み立て前に


- ・組み立てには+（プラス）－（マイナス）のドライバーが必要です。
- ・組み立て前に上の写真を参考に欠品が無いかご確認下さい。
- ・部品によっては「裏」「表」がございます。下の写真を参考に注意して組み立てて下さい。




※ネジ穴がすり鉢状になっている方が『裏側』になります。

1. うちわ部分の組み立て


↓ ネジ止め ↓ はめ込み



うちわ部分の完成図



2. 土台部分の組み立て



- ・「④」を「⑤」にネジ (M3-8) 止めます。
- ・「⑤」には前後がありますのでご注意ください。前に長い支柱、後ろに短い支柱を取り付けます。

角の縁にそって出来るだけ端に貼り付けて下さい



- ・裏面にすべり止めゴムを貼り付けます。すべり止めゴムは後ろにつける時は出来るだけ端に貼り付けて下さい。

3. モーター部分の組み立て

後で付ける

先に付ける




「⑩」のモーターに、
「⑧」、「⑨」の順ではめ込んで下さい。

M3-3 (6箇所)

モーター部分の完成図


4. クランクアームの組み立て



クランクアーム部分の完成図





5. 土台部分へのモーターの取り付け その1




※必ずモーターと土台が平行になるようにモーターを取り付けて下さい。

6. 土台部分へのうちわ部分の取り付け その2



※直角になるように固定して下さい。



7. クランクアームとモーター部分の取り付け




完成図



風量調整について

風量スイッチやクランクの取り付け位置によってうちわをあおぐスピード、角度などを調整出来ます。

スイッチ切り替えによって、うちわをあおぐスピードを変更出来ます。



角度調整について



サポートについて

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。
<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル3 4F

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)

TEL:03-5812-1519 FAX:03-5812-1520

