

簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. a



保証期間： 6ヶ月

※ 納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 各部名称



マグネットカバー

◆ 付属品

microUSB-USB ケーブル、microUSB-microUSB ケーブル、microUSB-lightning ケーブル


● バッテリー充電方法



付属の microUSB-USB ケーブルを、入力 USB ポートに繋いで、パソコン、USB-AC アダプタからバッテリーを充電します。充電が開始されると残容量インジケーターのランプが光ります。

◆ フル充電：約 7-8 時間

● バッテリー残容量の確認



電源スイッチを押すと、残容量インジケーターのランプが現在の残容量分光ります。残容量が無い場合、1つだけ点滅して消灯します。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル4F
TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

〒101-0021

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● デバイスへの充電方法

出力 USB ポート 5V/2.1A



付属 microUSB-USB ケーブルまたは、お使いの USB デバイス充電専用ケーブルを出力 USB ポートとデバイスに繋いで、電源スイッチを押すと充電が開始されます。

出力 microUSB ポート 5V/1A



マグネットカバーを開き、出力 microUSB ポート(初期状態は microUSB-microUSB ケーブルが接続されています)にデバイスを繋いで、電源スイッチを押すと充電が開始されます。



- ・分解しないでください。
- ・落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください
- ・異臭/本体の発熱などの異変に気付いたら使用をおやめください
- ・高温/多湿/火気近くで使用保管しないでください
- ・防水機能はありません。