

取扱説明書

Version 1.0.t

手ぶら派のタブレットポーチ 「ぽっけポーチ」



型番 FDTBSD10 TBSDMP10

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

● 仕様

■ タブレットポーチ

サイズ	高さ300×幅230×厚み14(mm)
重量	261g
対応サイズ	7～10インチまでのタブレット
ベルト長さ	約100cm～170cm
内容品	本体、ベルト、日本語説明書

■ タブレットスタンド

サイズ	高さ155×幅115×厚み107(mm)
重量	91g
対応サイズ	7～10インチまでのタブレット
内容品	本体、日本語説明書

⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたら使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 内容品

ポーチ本体



スタンド本体



ベルト



● ポーチにタブレットを収納する



ポーチの面ファスナーを外して下さい。



タブレットを入れて、面ファスナーを閉じてください。7～10インチまでのタブレットに対応します。

● ポーチにベルトを引っ掛ける



ベルトのフックをポーチの裏側のリングに取り付けます。



両方のリングに引っ掛けてご使用下さい。



ベルトにバックルが付いていますので、ベルトを引っ張って長さを調整できます。(約100cm～170cmまで)

● ポーチを使用する




ポーチの前側にはカラビナをひっかけることができます。



ポーチの裏側にあるチャックを開けると、財布など小物をしまうことができます。

● スタンドの開き方



スタンドの足をひねって立てて下さい。



スタンドを開いて下さい。二段階の角度調整ができます。(40°、70°に調整可能)開いたらスマホやタブレットを置いてください。