

左右独立型完全ワイヤレスイヤホン「mimirack」 取り扱いマニュアル

型番:TRUWREA2

Version1.0. y



保証期間: 6カ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 充電方法

①イヤホンのカバーをイヤピース側から外すと、microUSB接続口があります。



②付属のUSB充電ケーブルのmicroUSB端子側を差し込み、反対側をパソコンやUSB-ACアダプタに差し込みます。

③本体のLEDランプが赤に点灯して充電が始まります。バッテリー切れの場合は、充電に約1.5時間かかります。

④充電が完了するとLEDランプが青に点灯します。ケーブルを外してください。

バッテリーが切れると、LEDランプが赤に点滅し、英語のアナウンスが流れます。その状態になったら、上記手順で充電して下さい。

● ペアリング方法

①電源を入れる
左右両方の電源ボタンをLEDランプが赤青に点滅するまで押し続けます。(待機状態※待機状態で5分無操作の場合電源は切れます)
②メインユニットの決定
待機状態時に、左右どちらかの電源ボタンを2回素早く押すと、押ししていない方のLEDランプが消灯します。電源がついている方がメインユニットとなります。(音が聞こえます)左右ペアリング状態となります。



③スマートフォンとの接続
スマートフォンの【Bluetooth】設定を開き、Bluetoothをオンにしてください。接続先一覧から【US001】を選択、タップして接続して下さい。
接続が完了すると、左右のイヤホンからそれぞれ音声流れます。(英語)
※スマートフォンのBluetooth設定を行う前に、メインユニットを決定し左右ペアリング状態にして下さい。左右ペアリング前にスマートフォンの設定を行うと「US001」が2つ表示されて、どちらと接続するのか判断できません。一度スマートフォンのBluetooth設定をOFFにして、左右ユニットのペアリングが完了した後、再度スマートフォンのBluetooth設定をONにして下さい。

● 仕様

サイズ	幅20×高さ27×奥行25(mm)
重さ	11g
付属品	本体、充電用USBケーブル、イヤピース3種、日本語取り扱い説明書
電源	USBより充電
バッテリー容量	65mAh
動作電圧	DC5V
充電時間	約1.5時間
稼働時間	両ユニット使用で約3時間
待機時間	約100時間
Bluetooth	Ver.4.2
動作範囲	約10m
対応機種	Bluetooth対応スマートフォン・タブレット
再生周波数帯域	20~20000Hz
インピーダンス	16Ω
感度	80dB

● セット内容



- ①本体 ②充電用USBケーブル(20cm)
③イヤピースL ④イヤピースM
⑤イヤピースS

◆ペアリング解除
スマートフォンとの接続を完全に解除する場合には、ユニットの電源ボタンをLEDランプが赤・青の点滅になるまで押し続けて下さい(約10秒)。左右とも同じように赤・青の点滅になるようにボタン操作して下さい。一度ボタンを離し、電源ボタンを長押し(3秒~5秒)すると、左右ユニットの電源ランプが赤く点灯した後消灯電源がOFFとなり、どのスマートフォンとも接続されていない状態になります。

※スマートフォンの接続解除については、別途スマートフォンのBluetooth設定から行って下さい。

◆電源を切る(通常利用時)
メインユニットの電源ボタンを長押し(3秒~5秒)すると、左右ユニットのLEDランプが赤く点灯した後消灯します。

※メインユニットを操作するだけで、左右どちらの電源もOFFになります。
※再度電源を入れる場合にはメインユニットの電源を後から入れて下さい。

◆電源を入れる(通常利用時)
メインユニットでは無いユニットの電源ボタンを長押し(3秒~5秒)して、先に電源をONにした後、後から同じようにメインユニットの電源をONにして下さい。スマートフォンとは自動的に再接続されます。

※先にメインユニットの電源をONにすると正常に接続されませんのでご注意ください。その場合には、左右の電源をOFFにして再度正しい順番で電源をONにして下さい。

裏面に続きます

● イヤホンの装着



左用



右用



左図のように、耳の形に合わせて装着して下さい。



お好みに合わせてイヤピースは付け替える事ができます。
付け替えの際は、イヤピースが確実に取り付けられているか確認下さい。
確実に取り付けられていない場合、使用中に外れて耳に残る事があります。その場合は、奥に押し込まないよう注意して外して下さい。

● 音楽を聴く

- ◆音楽の再生と停止
電源ボタンを押すと、再生、停止ができます。
- ◆音量の調整
音量を調整する場合は、ペアリングしている機器で行って下さい。
- ◆曲のスキップ、1曲戻しなど
ペアリングしている機器で行って下さい。

● 通話をする

- ◆電話を受ける
電源ボタンを1回押します。
- ◆電話を切る
電源ボタンを1回押します。
- ◆リダイヤル(最後に発信した通話先)
電源ボタンを「カチカチ」と2回押します。

- ◆発信する
ペアリングしている機器で行って下さい。
- ◆音量の調整
音量を調整する場合は、ペアリングしている機器で行って下さい。

⚠️ ご注意

- ・近くで携帯電話などをお使いの場合、ノイズが入る事があります。
- ・防水・防塵機能はありません。
- ・本製品をご利用において生じる各種デバイスの破損(データ含む)は、補償の対象外となります。
- ・絶対に分解したり修理や改造はしないで下さい。
- ・落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ・小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。