

取扱説明書

型番: ANFAHECGY



Version2.0.i

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

仕様

サイズ	横690×縦70×厚み30mm
重量	約160g
電源	USB給電 5V2A以上推奨
冷却方法	ペルチェ式
最低冷却温度	5±2℃(外気温による)
水囊容量	10ml
材質	ABS+PC+ポリエステル、レーヨン
内容品	本体、水囊、給水用シリンジ、microUSBケーブル(1450mm)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。



本製品は一時的に冷感を得るものです。
長時間のご利用は頭痛など体調不良の原因となりますのでお控えください。

⚠️ ご注意

※肌に違和感(かゆみ、痛み、発赤など)を感じたり皮ふに異常(ハシ、かぶれなど)が現れるなど、肌に合っていないと感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※目の周囲、粘膜、及び皮ふ異常(傷口、やけど、日焼けによる熱傷、湿疹など)のある部位にはご使用にならないでください。
※次のような方は使用しないでください。
・医療機関で治療中の方
・冷たさを自覚できない乳幼児や子ども、お年寄り
・自ら意思表示ができない方や操作ができない方
・皮ふの弱い方やアレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方
・体調不良や身体に異常を感じている方
・泥酔や身体感覚が鈍っている方
※ベルチェで直接肌を冷やさず、必ず水囊をご利用ください。
※おでこ以外を冷やさないでください。
※水囊に水以外の液体を入れないでください。
※水囊の容量は必ずお守りください。漏れや破裂の原因となります。

⚠️ USBケーブルの取扱いについて

※USBプラグやUSBコードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
※傷んだUSBプラグやUSBコードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
※USBプラグやUSBコードが破損した場合は直ちに使用を中止する。
※USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBコードは使わない。
※ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
※使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。
※持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。

※丸洗いは絶対にお止めください。
※移動時は使用しないでください。
※睡眠時は使用しないでください。
※長時間のご利用は体調不良の原因となりますのでお控えください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※USBコードを機器にはさまない、USBコードを引っ張ったまま使用しない。
※本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
※USBプラグ、USBコードの差しこみがゆるい時は使用しない。
※充電中USBコードの上に物をのせない。
※USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBコードは引っ張らない。
※使用中USBプラグやUSBコードが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。




不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス : support@thanko.jp

内容品/各部名称



●使用方法


1: 水囊に給水する

①給水用シリンジを使用して水囊に10ml給水します。コップなどに水を入れ、給水用シリンジで吸い上げてください。

②水囊のキャップを外し、給水用シリンジで吸い上げた水を入れたらキャップをしてください。給水用シリンジは最大5mlまで吸い上げられますので、2回(10ml)給水してください。

※空気が入らないように給水してください、冷えが悪くなる原因となります。

※水囊キャップの紛失に注意してください。




2: 水囊をセットする

水囊のキャップを上に向け、水囊の耳に本体の耳を差し込んでセットしてください。この時、本体はベルトの長い方が右側となります。

※漏れの原因となりますので、水囊のキャップは上向きにしてセットしてください。

※水囊の耳を破かないようお気をつけください。




3: 本体に電源をつなぐ

①ディスプレイの左脇にUSBポートがあります。差込み向きに気をつけてUSBケーブルを差し込んでください。

②USBケーブルの反対側をUSB-ACアダプタ(別売)に差し込みます。

4: 本体を頭に巻き付ける


ケーブルが右手にくるようにして本体のベルトを頭に巻きつけます。面ファスナーでサイズ感を調整してください。



5: 電源を入れる

ディスプレイの下部(側面)に電源ボタンがあります。5秒ほど長押しすると「ピーッ」と音が鳴り、ディスプレイにペルチェの温度が表示され冷却が始まります。電源オフ時も同様に5秒ほど長押ししてください。

ディスプレイ



電源ボタン

●お手入れ方法



本製品は分解・丸洗いができません。

■本体

汚れが目立つ場合はよくしぼった布で拭き、よく乾かしてからご利用ください。

■水囊

キャップを外し、中の水を捨ててください。側面はよくしぼった布でふいてください。