

取扱説明書

Version 1.0. a

20 インチ薄型ボックス扇風機 Crazy Fan



型番：BOXFAN20

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

● 仕様

サイズ 本体：幅515×奥行210×高さ530(mm)

電源ケーブル長さ：約2060mm

重量 3.24kg

モーター ACモーター

風量調節 3段階(弱、中、強)

回転数 弱：600 中：850 強：1050 (rpm)

羽根径 44cm

羽根枚数 5枚

風量 弱：約70 中：約79 強：約96 (m³/min)

風速 弱：約240 中：約270 強：約330 (m/min)

電源 100V 50/60Hz

消費電力 弱：65W/中：75W/強：90W

内容品 本体、スタンド脚(2個)

⚠ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 防水性能はありません。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。


● 内容品/各部名称

本体裏側

(風は、表側から出ます。)



● スタンド脚をつける



スタンド脚には、4つのツメがあります。本体裏側の土台にはスタンド脚の差込み口があり、4つの凹みがあります。スタンド脚のツメを凹みに合わせて、全体を押し込みながら差し込んでください。

最初に①②③のツメを凹みに深く差し込み、最後に④のツメを凹みに差し込みながら「カチッ」と音がするまで、押しこんでください。

一度取り付けたあとは、外さないことを推奨します。とてもしっかりと固定されるため、取り外す際に、スタンド脚のツメを折ってしまう可能性があります。

● 使い方



①電源プラグをコンセントに奥までしっかりと差し込んでください。

②風量調節つまみをお好みの位置に合わせてください。

0：電源OFF

1：弱

2：中

3：強

(調節つまみがない方の表側から風が出ます。)

使用しない時は、0の位置にしてから電源プラグをコンセントから抜いてください。

● お手入れ



お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。付着したほこりをエアダスターなどで、吹き飛ばしてください。

● 使用上のご注意

- ・風を長時間体に当てないで下さい。
- ・ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。
- ・ガスレンジなど炎の当る所、引火性のガスのある所、水分、高温、多湿、油・ほこりなどの多い所では使用しないで下さい。