

# 取扱説明書

## 型番:BRUSHBT5



保証期間: 12か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### サポートのご案内

#### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<https://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<https://www.thanko.jp/support/qa.html>

#### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

#### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

### ● セット内容




①ブース本体 ②サイド用LEDライトチューブ ③底用チューブ  
④トップ用LEDライトチューブ ⑤排気口 ⑥ソフトスリーブ  
⑦クランプ ⑧ホース ⑨回転台 ⑩ACアダプタ ⑪電源コード

以下はブース本体内に収納されています。

②サイド用LEDライトチューブ③底用チューブ⑥ソフトスリーブ  
⑦クランプ⑧ホース

### ● ブース組み立て方

①最初にブースから組み立てます。図のように前面のカバーを開きます。



②左右両方のサイドカバーを立ち上げます。



プラグ 左 右 ■底用チューブのセッティング



③底用チューブには左右がありますので注意して下さい。突起がある方が下になった状態で左図の形になります。

裏側に突起あり

← →

プラグ差入口

④プラグをブース内部の左右隅にあるプラグ差入口に差し込み、突起をブース底面の蝶番の隙間に差し込みます。



⑤上のカバーにトップ用LEDライトチューブを取り付けます。ライトが内側下になるようにしてカバーの溝に差し込みます。



プラグ 左 右

■サイド用LEDライトのセッティング

ライトは内向き



⑥サイド用LEDライトを取り付けます。方向に注意して下さい。

⑦底用チューブの先にあるプラグ差入口に、LEDライトチューブのプラグを差し込みます。



⑧トップカバーの半分とサイドカバーを付けます。トップカバーの穴にサイドカバーの凸部を差し込んで固定します。

※分かりやすいようにLEDライトチューブは外しています



裏面に続く


### ● LEDライトの取付続き

⑨サイド用LEDライトチューブをサイドカバーに差し込みます。



チューブの溝に  
サイドカバーを差し込む

⑩トップカバーを倒しながらサイド用LEDライトチューブのプラグを差し込みます。まず途中までトップカバーを倒します。凹凸の位置を確認して下さい。




穴…サイドカバーの凸部に  
差し込む

グレーの凸部…サイドカバーの  
凹部に入る

先に完全にトップカバーを取り付けてしまうと  
プラグを差し込めないのをご注意ください。

⑪ある程度まで倒したら、サイド用LEDライトチューブのプラグをトップ用LEDライトチューブのプラグ差込口に差し込みます。



⑫しっかりとプラグを差し込みながら、トップカバーの穴にサイドカバーの凸部、トップ用LEDライトチューブの凸部にサイドカバーの凹部に差し込みます。



※分かりやすいよう  
にLEDライトチューブは外しています

### ● ダクトの組立

①ソフトスリーブにクランプを通します。



②ブースの上面にあるダクトにソフトスリーブをはめ込みます。



③クランプをマイナスドライバー（別途ご用意ください）で締めて固定します。



④ソフトスリーブにホースを取り付けます。ホースのじゃばらを伸ばし、ねじるように入っていきます。



### ● ダクトの組立(続き)

⑤ホースの反対側も同じように伸ばし、排気口をねじるようにして取り付けます。



### ● 回転台の設置

必要に応じて、付属の回転台をお好きな場所に設置して下さい。




### ● 電源コードの取付

ACアダプタに電源コードをさし込みます。本体上面にある電源差込口にACアダプタのプラグを差し込み、コンセントを差し込んで下さい。



### ● 使い方

①排気口を窓に挟むようにして固定し、排気が必ず外に出るようにしてください。排出した空気が再度室内に入らないように、他の窓は閉めて下さい。



◆スイッチの操作について



ファンスイッチ  
矢印の方向に回す  
ほど弱くなる

ライトスイッチ  
矢印の方向に回す  
ほど暗くなる

ファンスイッチ…右に回すと動きます。右に回すほどファンは弱くなります。  
ライトスイッチ…右に回すとライトがつきます。右に回すほどライトの明るさが暗くなります。

## ご注意

- ※塗装ブースの用途以外では使用しないでください。
- ※火気の近くで絶対に使用しないでください。
- ※水のかかる場所で使用しないでください。
- ※使用中排気口はふさがないようにください。
- ※排気は必ず家の外に出すようにしてください。
- ※服などの汚れにご注意下さい。
- ※小さなお子様の手が届かない場所で保管して下さい。
- ※異常な熱を感知した場合は、すぐに使用を中止し弊社サポートまでご連絡下さい。
- ※別途マイナスドライバーをご用意下さい。
- ※記載されている物以外は付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

## ●仕様

サイズ	組立時:幅545×高さ350×奥行460(mm) 折り畳み時:幅545×高さ310×奥行270(mm)
重さ	5.02kg
付属品	ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、 ホース、ACアダプタ、電源コード、 トップ用LEDライトチューブ、 サイド用LEDライトチューブ2本、底用チューブ2本 回転台、日本語説明書
タクト長	355~1550(mm)
ケーブル長	約150cm
電源	ACより給電 AC100V 50/60Hz
最大風量	9m <sup>3</sup> /分
ライト消費電力	12W
明るさ	2340lm
パッケージサイズ	幅320×高さ380×奥行600(mm)
パッケージ込重	6.5kg