


取扱説明書

型番:C-AFM21W



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

▲警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。


- 本体の修理、分解や改造はしない。(感電・故障の原因)
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(感電・故障の原因)
- 次のような場所で使用したり保管しない。
・屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光があたる場所・異常に温度が高くなる場所・油煙が当たる場所(火災・感電・変形・故障の原因)
- 黒っぽいものや燃えやすいものの近くで使用したり、保管しない。(火災のおそれ)
- 光源を長時間直接見るとは絶対にしない。(目を傷めるおそれ)
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。(破損・怪我の原因)

▲注意 この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 落としたり、ぶつけたりしない。(感電・発火・故障・破損の原因)
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない。(ひび割れ・感電・引火のおそれ)
- 不安定な場所に設置しない。(故障・破損・怪我の原因)
- 吸盤、ワイヤーは正しく取り付ける。(転倒し、故障・破損・怪我の原因)
- 乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。
・アルカリ乾電池(単三系)以外は使用しない。・乾電池に表示している注意内容を必ず守る。・乾電池は+、-極を確かめ、正しく入れる。・使いきった乾電池はすぐ取り出し、分別廃棄する。・長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。・使用推奨期限内の乾電池を使用する。・新しい乾電池と古い乾電池または異なった

種類の乾電池を混ぜて使用しない。・火の中に捨てない。(乾電池の発熱、破裂、液漏れによる怪我・周囲汚損の原因)
●排水口をふさがない。(故障の原因)
●熱湯を使用しない。(火傷の原因)


●セット内容・各部名称




●乾電池のセット

LEDライトを使用する場合は、単三乾電池4本とマイナスドライバーを別途ご用意ください。**ミラーのみ使用の場合は乾電池は必要ありません。**(※ミラーの曇り防止効果は、乾電池とは関係ありません)

①ミラー本体を裏返しにして、電池カバーのネジをマイナスドライバーで外します。



②単三乾電池4本を乾電池を入れる方向に注意してセットします。




③電池カバーをはめて、ネジをマイナスドライバーで締めます。

必ずネジはしっかりと強く締めてください。

●ミラーの設置

◆吸盤を使用する場合

①本体裏側の吸盤・ワイヤー取付穴に、3個の吸盤をそれぞれはめ込みます。




②表面がつるつるとした凹凸の無い場所に、**まっすぐ**に吸盤でミラーを取り付けます。ミラーが傾いていると、ミラーの片側が曇る可能性があります。**必ずまっすぐ水平になるように設置してください。**



◆ワイヤーを使用する場合

①本体裏側の吸盤・ワイヤー取付穴に、ワイヤーを通します。通しにくい場合はピンセットなどを使用してください。




②ワイヤーの先端にある輪っかをフックなど(別途ご用意ください)に引っかけて固定します。**必ずまっすぐ水平になるように設置してください。**

曇り止めを使用する場合は、必ず濡れてもいい場所に設置してください。


●フックの取付

本体表面の透明シートを外し、付属のフックをミラー表面のお好みの場所に取り付けてください。髭剃りのホルダーとして使用したり、泡立てネットを引っかけることができます。



●曇り止めの使い方

①ウォータートレイをミラー本体にセットします。ウォータートレイの向きに注意してください。




②ウォータートレイにお湯を注ぎます。常温水ならば使用可能ですが、曇り止め効果が遅くなったり効果が薄くなる可能性がありますので、お湯（～40度程度まで）の使用をおすすめします。



●お手入れ

使用後は本体の水分をタオルなどでふき取り、よく乾燥させてください。ベンジンやシンナー、アルコールなどの溶剤や、磨き粉やたわしなどは使用しないでください。

③本体の底面にある排水口からお湯が流れ始めます。この時**2つの穴から同じくらいのお湯が出ているか**確認してください。



片寄りがある場合、ミラーが水平に取り付けられていない、もしくはウォータートレイが正しく取り付けられていない可能性があります。片方のみ湯が出る場合、ミラーの片側が曇る場合があります。

④約5分程度でウォータートレイが空になり、お湯が流れなくなると、ミラーが曇り始めますので、再度お湯をウォータートレイに追加してください。

ミラー全体が曇り止めにならない場合、

- ①ミラーが傾いていないか
 - ②ウォータートレイが正しくセットされているか
 - ③注いだ水の温度が低くないか
- 必ず確認してください。**


●仕様

サイズ	幅190×高さ288×奥行45(mm)
重さ	643g
付属品	ミラー本体、ウォータートレイ、吸盤3個、フック、ワイヤー、取り扱い説明書
電源	単三乾電池4本(別売・LEDライト用)
トレイ容量	約300ml
LEDライト数	8個
素材	プラスチック/ガラス
保証期間	購入日より6カ月

※内容品に記載している以外のものは付属しません。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

●LEDライトの使い方

乾電池をセットしている状態で、ライトスイッチを1度押すとライトが点灯、再度押すとライトが消灯します。



ライトをつけた状態で約5分経過すると、自動的に消灯します。ライトの明るさを変えたり色味を変えることはできません。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。


※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



●スクイージーの使い方

ミラーについた水は、使用後スクイージーで落としてください。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp