


取扱説明書

型番:C-PBM21R



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス:support@thanko.jp

⚠️ ご注意

※素手でパンチすると手を傷める可能性がありますので
グローブを装着することを推奨します。

※ご使用の際は周りに人や物がぶつからないよう十分に
気をつけてください。

※床が平らな場所に設置してください。傾いていると倒
れるおそれがあります。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートま
でご連絡ください。

※ご使用中においてのおお客様の過失による故障、破損、
改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社
での責任は負いかねます。

※内容品に記載している以外のは付属しません。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の
対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないで
ください。


※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●仕様

サイズ	高さ125~142×直径43(cm)
重量	約2630g
設置可能場所	でこぼこがない滑らかな平らな面
タンク容量	12リットル
内容品	パンチ用エアバッグ、グローブ(両手)、エアポンプ、ポー ル×2種各1、タンク、タンクキャップ、アタッチメント× 2、スパナ、ワッシャー(大)×2種各1、ワッシャー(小)×1、 ボルト、
保証期間	購入日より6ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

●セット内容




- ①パンチ用エアバッグ
- ②グローブ(両手)
- ③エアポンプ
- ④ポール×2種各1
- ⑤タンク
- ⑥タンクキャップ
- ⑦アタッチメント×2
- ⑧スパナ
- ⑨ワッシャー(大)×2種各1
- ⑩ワッシャー(小)×1
- ⑪ボルト

●組立て

【タンクにボールを取付ける】

スプリングが付いているポー
ルBを、アタッチメントを取り
付けたタンクに奥まで差し込
みます。


タンクの裏には、右図の順で
部品を取り付け最初に差し込
んだボールにボルトを締め込
みます。付属のスパナでしっ
かりボルトを締めてください。



【ボールを組立てる】

タンクに取り付けたポールB
の突起を押しながら、ポール
Aの突起がはまる穴にカチッ
と固定されるまで差し込み
ます。

※ボールは金属製のため、縁が
鋭利な場合がございます。手を切
らないよう気をつけて組み立
てください。




【エアバッグに空気を入れる】

エアバッグの先端に空気穴がありま
す。空気穴にエアポンプの針を2~
3cm差し込み、エアポンプハンドル部
のバルブが閉まっていることを確認し
て、ハンドルを押して空気を入れます。
※空気を入れすぎると破裂する恐れがあり
ます。手で押してみても、少したむむくらいの
余裕を持たせてください。

【空気をめく】

エアポンプ先端の針を外し、
空気穴に針を差し込んでく
ださい。空気が抜けます。



【エアバッグをボールに取付ける】

ポールAの先端に膨らませたエア
バッグを取付けます。ポールAにエ
アバッグのネジを差し込み、時計回
りに回転させて回らなくなるまで
固定してください。

●設置について

⚠️ ご注意


●必ずまっすぐで平坦な場所に設置してくだ
さい。

●ボールを強く打った場合、本体が倒れる可
能性があります。本製品設置場所から半径1.5m
以内に物を置かないでください。

●絶対に人が近くにいる所で使用しないで
ください。


●タンクに水を入れる

タンク(12L)に重りとなる水を入
れます。ペットボトルなどを使用し
て8~9割を目処に、給水穴に水
を入れてください。最後にタンク
キャップを押し込んで閉めます。



●ボールの高さ調整

ポールAでお好みの高さに調整
することができます。
アジャスタを回して緩めたらポー
ルを引き伸ばします。伸ばしたポー
ルには固定のための凹みがあり
ます。固定する際はアジャスタ
のネジが当たる部分に合わせて
締め込んでください。



●使用する

グローブを装着し、適度にパンチしてご利用ください。

※素手でパンチすると手を傷める可能性があります
のでグローブを装着することを推奨します。

●お手入れ

水に濡らしてかたく絞った柔らかい布などで汚れを拭
き取ってください。汚れが落ちない場合は、布に食器
用洗剤を少ずつけて拭き、乾いた布で拭き取ってくだ
さい。