


取扱説明書

型番:C-SFM21B




保証期間： 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● パソコンに接続する

①本体のUSB入力端子に、付属のUSBケーブルを差し込みます。USB端子の上下の向きに気をつけて差し込んでください。もう片方のUSB端子をお手持ちのパソコンなどに接続すると、電源LEDが青く点灯、音声LEDが緑に点滅し電源がONになります。



②お手持ちのパソコンで音声を流して、音が出ることを確認してください。音が出ない場合は、消音ボタンを1度押し、消音モードになっていないかご確認ください。

※それでも音が出ない場合は、お手持ちのパソコンの音声出力設定をご確認ください。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。


チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス:support@thanko.jp

●仕様


サイズ	本体:高さ25×幅200×奥行40(mm) マウスパッド:奥行290×幅200(mm)
重さ	約206g
スピーカー	実用最大出力:1W 周波数特性:20Hz-20KHz スピーカーの共鳴周波数:580Hz-20kHz インピーダンス:4Ω 音圧レベル: 80 ± 2dB
マイク	指向性:全指向性 周波数特性:80Hz-15kHz 感度:34dB 集音範囲:2-3m
USBハブ	対応デバイス:OS、Windows データ転送速度:USB2.0 480MHz
内容品	本体、USBケーブル、マウスパッド、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

●セット内容/各部名称




【本体】




● 本体にマウスパッドを取付ける

マウスパッドには3つの丸い磁石がついています。凸になっている側が表です。(裏は滑り止め) 本体の裏側にある3つの丸いくぼみに、マウスパッドの上部にある磁石をくっつけて取り付けてください。



● USBハブを使用する

本体には3つのUSBハブがついています。スマートフォンなど、お手持ちの機器を接続してご利用ください。




● ボタン操作

本体には2つのボタンがあります。それぞれ状況に応じて使い分けてください。

【マイク切替ボタン】
マイクの音声入力のオン/オフを切替えます。一度押しとマイクLEDが赤く点灯し、消音状態となります。解除する場合は再度押ししてください。

【消音ボタン】
音声出力の消音(ミュート)の切替えができます。一度押しと出力中の音声が消音され、再度押しと解除となります。



⚠️ ご注意

- ※本製品は防水ではございません。水をかけたり浸けたりしないでください。
- ※パソコンの設定などのお問い合わせにはお答え兼ねますので、お手持ちのパソコンのマニュアルなどをご利用ください。
- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。