


# 取扱説明書

## 型番:CAHRUAPB



**保証期間: 購入日より6ヶ月**


※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●故障かな?と思ったら●

**お問い合わせ・修理をご希望される場合**  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

※**自動返信が来ない場合**  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp



### ●仕様

サイズ	幅180×高さ45×奥行135(mm)
重さ	428g
付属品	本体、固定バンド(80cm)、USBケーブル、 フィルター(セット済)、日本語説明書
電源	USBより給電(5V 2A推奨)
消費電力	3W
ケーブル長	1.45cm
適用エリア	3~10㎡
CADR値	10㎡/H
動作音	35dB(A)
規格	GB/T 18801-2015規格
パッケージサイズ	幅287×高さ52×奥行173(mm)
パッケージ込重量	632g

### ご注意

- ※ご使用中においてお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※吸気口、排気口はふさがないでください。
- ※防水機能はありません。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ※分解しないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

### ●各部名称とセット内容




交換用フィルターは弊社サイトで販売しております。下記QRコードを読み取ってください。




### ●設置方法

バンドで固定する場合は、以下のようにおこなってください。

①本体裏のみぞに付属のバンドを通します。




②ヘッドレストのポールにバンドを巻き付け、最後にバンドのバックルに通して本体を固定します。




### ●電源ケーブルの接続

①本体の電源ポートに付属ケーブルを差し込みます。



②USB-ACアダプタ(別売)などにUSB端子を差し込んでください。電源が入り動作を開始します。

※5V 2A推奨 5V 1Aでも動作しますが吸引が弱くなる等の可能性があります。




### ●電源ケーブルの接続

本製品には3つのモードが搭載されています。電源が入った直後は自動モードになります。電源ボタンにタッチする度に自動モード(初期)→弱モード→強モード→電源オフ→自動モード…と変わります。

自動モード…センサーで検知した空気の状態に合わせて吸引の強さが変わります。(吸引の強さによって電源ボタンの点灯状態は変わります)

弱モード…吸引力弱(電源ボタンがゆっくり点滅)  
強モード…吸引力強(電源ボタンがすばやく点滅)

インジケータ:  
現在の空気の状態を色で表示します。  
緑→オレンジ→赤の順番で赤になると空気が汚れていることを示します。



電源ボタン:  
短くタッチするだけで反応します。押す必要はありません。

※自動モードの場合センサーが検知完了するまで数分かかる場合があります。

### ●お手入れについて

表面の汚れが気になる場合は、固く絞った布などで拭いてください。吸気口・排気口のホコリなどは定期的にはエアスターなどでふきとばしてください。

### ●フィルター交換方法

フィルターの目が詰まるなど、汚れが気になる場合はフィルターを交換してください。

カバーは磁力で付いています。指で少し力をいれると外れます。中のフィルターを外し、新しいフィルターと交換してください。フィルターがセットできたらカバーを元にもどしてください。

