

取扱説明書

Version 1.0. a

DIY 車用アームレスト コンソール収納ボックス



型番：CARARBOX

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス：**support@thanko.jp**

● 仕様


サイズ	幅150×奥行255～400×高さ317～343(mm) 設置したコンソールからアームレストまでの高さ 220～245mm
重量	1930g
アームレスト	可動式
収納ボックス	幅120×奥行230(最大)×高さ71(mm) 自動点灯ライト付き(単4電池×2別売り)
その他	ドリンクホルダー、灰皿
USBケーブル	長さ1020mm
USBハブ	USBポート7個
内容品	本体(アームレスト収納ボックス、スライドボード、 ボードマウント、土台)、スリッパ×2、ネジ、 USBケーブル、日本語取扱い説明書

組み立てには、プラスドライバー(別売り)が必要です。
別途ご用意ください。

⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 内容品/各部名称



アームレスト収納ボックス

土台



ボードマウント


スライドボード



USB ケーブル




スライドスリッパ×2個



タッピングネジ
(必要最小限 8 本)

A:6mm/L:20mm/M:3.6mm

● 土台をコンソールに設置する



設置するコンソールの幅に合わせて、土台の幅を合わせます。土台をコンソールにはめ込みます。

幅調節部

強力両面テープ(別売り)で取り付ける。または、両端のいずれかのネジ穴(四角点線)からコンソールにネジで打ち込み固定します。お使いのお車のコンソールにネジ穴があきます。それをご理解した上でご判断ください。幅の固定だけする場合は、上面2つのネジ穴(円点線)から幅調節部を固定してください。

● ボードマウントとスライドボードを取り付ける



上記のように土台の上に、ボードマウント、スライドボードとなるように、ネジで固定します。ボードマウントを使わず直接土台にスライドボードをつけることも可能です。お好みでお選びください。

● アームレスト収納ボックスを設置する①



レール用スタンド

(土台コンソール設置状態)

アームレスト収納ボックスの裏に2つのレール用スタンドがあります。スライドボードのレールに合わせて差し込んでください。

● アームレスト収納ボックスを設置する②



アームレスト収納ボックスを一番前までスライドさせます。
スライドボードのレールの空いている部分が見えます。
そこにスライドストッパーを差し込みます。
これで、アームレスト収納ボックス自体をスライド移動して好みの位置に調整することができます。

● 収納ボックスの開け方



マグネット開閉式です。アームレストの先端を掴んで上にそのまま引き上げてください。



※ご注意※
腕の皮膚を挟まないようにお気をつけください。

● アームレストを前に出す。



アームレスト手前のレバーをあげると、アームレストを少し前方と高さをあげることができます。

● 収納ボックスのライトをつける



収納ボックスのライトは、開けると自動でライトが点灯する仕組みになっています。
電池ボックスの蓋を開けて単4電池 2 本 (別売り) をセットしてください。

● USBハブを使う



アームレスト収納ボックスの前と後ろに USB ポートが計 7 個あります。
例えば、付属の充電ケーブルを USB シガーソケットチャージャーに繋いで、このボックスの USB ポートにさすことで、他 6 個の USB ポートから電力が供給されます。
どこの USB ポートからでも入力できます。
あくまで USB ハブですので、入力された電力を分配するだけになります。ご注意ください。

● ドリンクホルダーと灰皿



アームレスト収納ボックスの後方に、ドリンクホルダーと灰皿があります。
灰皿は、中の受け皿が取り出せます。