


取扱説明書

型番:CCTAKTBK

Version 1.0. y



保証期間：購入日から 6 か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 故障かな?と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面 (納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

<返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

<交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

不具合品のご送付先

〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階
サンコーサポート
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

● 仕様

サイズ	天板：幅 630×高さ 5×奥行 225 (mm) クランプ込：幅 775×高さ 110×奥行 250 (mm)
重量	2296g
耐荷重	5kg
天板稼働域	最大 47.5cm
取付可能サイズ	机の天板の厚み約 1.5～4.3cm 幅 780cm 以上
素材	天板：合成樹脂 金属部：スチール、ステンレス
付属品	天板、クランプ部 2 本、レール 2 本、黒ネジ 6 本、銀ネジ 6 本、ナット 6 個、日本語取扱説明書

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

⚠️ ご注意

※金属部は角がとがっている箇所があります。組立時には怪我をしないように注意して行ってください。

※必要以上に強い力をかけたり、耐荷重以上の重さの物を載せないでください。

※取付前に適合や変形、破損、動作不良の無い事を確認してください。

※記載されている物以外は付属いたしません。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。


※分解しないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● セット内容・各部名称




- ①天板 ②クランプ部2本 ③レール2本
- ④黒ネジ6本(内2本予備ネジ)
- ⑤銀ネジ6本(内2本予備ネジ)
- ⑥ナット6個(内2個予備ナット)

組立にはプラスドライバーが必要です。別途ご用意ください。


レール、スライド部分には滑りをよくするためのグリスが塗られています。組立中に手についた場合は、石鹸等で洗ってください。

● 組立について


① 内側のレールを引き出し、下図のようにツマミを倒しながらスライドさせて、内側レールをはずします。




② 内側のレールと天板を銀ネジとナットで4カ所留めます。天板の保護シートが付いている方が上になります。天板上から銀ネジを通し、レールを挟み、ナットを通します。プラスドライバーで留めてください。



③ 外側レールとクランプ部を留めます。クランプの上側にレールを乗せます。方向に注意してください。レールを半分ほど引き出し、外枠とクランプを黒ネジで留めます。




④ クランプが天板の外側に位置するように組み立てます。クランプ部の左右を確認してください。



● 取付について

5cm程度までの厚みの机に取り付けができます。組み立てた天板を裏返し、ネジを回して机に固定してください。



天板は手前から奥へスライドさせて動かすことができます。キーボードなどを置いてご使用ください。

