

取扱説明書

型番:CELEBSVR

Version 1.0. s



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

●仕様

サイズ	折り畳み時: 横幅50×高さ245×奥行70(mm) 使用時: 横幅50×高さ370×奥行70(mm)
重さ	約200g
付属品	本体、掃除用ブラシ、日本語説明書
電源	単三乾電池2本(別売り)
消費電力	3W
乾電池2本での最大連続使用可能時間	45分

⚠ 注意事項


- ※シェーバー部分は定期的に付属の掃除用ブラシで掃除してください。
- ※マッサージ器としてご使用の際は電源を入れしないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●各部位

突起部分




●操作方法



- ①本体が二つ折りにになっているので②のように開いてください。
- ③電池ボックスに単三乾電池(別売)を2本入れてください。(一を奥にして入れてください。)
- ④スイッチを上に入れると電源が入ります。
※電源を切る際はスイッチを下に戻してください。
- ⑤背中など任意の場所にシェーバーを当てて毛を剃ります。
- ⑥シェーバーの裏側が突起部分になっていますので、肩などを叩いたり押し当ててお使いください。

●メンテナンス



- シェーバー部分は定期的に掃除してください。
- 付属の掃除用ブラシを使って挟まった毛などを除去してください。
- ※シェーバー部分のみ水洗い可能です。
- ※シェーバー部分以外は濡らさないようご注意ください。