

取扱説明書

Version 1.0. s

型番 CEMSWCMP



保証期間：購入日から6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにアクセスしてください。

<https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html>

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。



不具合品のご送付先

〒341-0043 埼玉県三郷市栄 4-72-1
EL 倉庫内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

●仕様

サイズ	横325×縦245×厚さ8(mm)
重量	260g
入力	5V 1.5A
ワイヤレス出力	7.5W※急速充電非対応
充電効率	80%
内容品	本体、microUSBケーブル(95cm)、タッチペン、ボタン電池(VR2025)、日本語説明書



⚠️ ご注意

- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※手帳型ケースなど厚みのあるケースを装着しての使用の場合、充電ができない場合がございます。
- ※ご使用時は機器本体が送電のため熱を帯びる場合があります。
- ※本商品は、全ての機器で動作を保証するものではありません。
- ※磁気ストライプ付きチップカード(ICカードなど)を置かないでください。
- ※ベースメーカーなど医療機器と、20cm以上離してください。
- ※Qi搭載のスマートフォン以外は無接点充電できません。予めお持ちのスマートフォンにQiが搭載されているかご確認ください。
- ※分解や修理・改造をしないでください。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

Qi充電の使用方法



別途、USBACアダプター(1.5A出力以上/別売)を予めご用意し、付属のケーブルと接続してください。
本体のUSBケーブル差込口に付属のmicroUSBケーブルを接続してください。左の穴に緑色のランプが点灯します。
※最初は赤と緑が3回点滅してから緑が点灯します。



Qi対応のスマートフォンをワイヤレス充電のマークの上に置いて通電を確認してください。
本製品に置いての充電完了サインはございませんので、ご自身のスマートフォンでご確認ください。

Qi搭載のスマートフォン以外は無接点充電できません。
予めお持ちのスマートフォンにQiが搭載されているかご確認ください。
スマートフォンにカバーやケースを装着している場合は給電が正しく行われない場合があります。
その場合はカバーを外して置いて下さい。
また、スマホケースにSuicaやPASMOなどの交通系ICカード、磁気テープやRFIDチップを搭載した一部のクレジットカード、セキュリティバッジを入れたまま無接点充電しないでください。破損の恐れがあります。
スマートフォン内部のQi電極部の位置とワイヤレス充電マークの位置がずれていると通電しません。

メモパッドの使用方法



- ①microUSBケーブルを接続もしくはボタン電池(※ボタン電池は出荷時に入れてあります)を入れてある事を確認してください。
- ②メモエリアに付属のタッチペンで書いてください。
筆圧の検知に対応しています。



※タッチペンは本体の上部に収納されています。



- ③書いたメモを消す時は消去ボタンを一度押してください。
書いた内容を全て消去する事が出来ます。
※メモリー機能はございませんので、消した内容を記録・復元する事はできません。
※microUSBケーブルやボタン電池を入れない状態でもメモエリアに書くことは可能ですが、消去ボタンはご使用できません。

消去ボタン

ボタン電池の交換



本体下部にボタン電池の差込口があります。
左の小さい穴を細いもので押し込んでいただくか、指先で引っ張っていただければ電池ケースが引き出せるので、ボタン電池の残量が無くなった際は交換してください。

ボタン電池の種類：CR2025

※+極を下側にして入れてください。

商品にはメーカー検品用のテスト電池が入っておりますが、小容量にて在庫保管中に消耗している場合がございます。
そのため、お届け時または数回のご使用で電池切れとなる場合がございますが、その際はお客様にて電池のご用意・交換をお願いします。