

取扱説明書

型番 CFANBLWW

Version 2.0. t



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

仕様

サイズ	高さ89×幅6×厚み6(cm)
重量	約513g
電源	単3乾電池4本(別売り)
連続駆動時間	約5時間(環境により変わります)
内容品	本体、日本語説明書

⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管・使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※必要に応じて別途ビニールテープをご用意下さい。

● お手入れについて

- ・本製品は晴雨兼用です。雨傘として使用した後は日陰で乾燥させてください。
- ・ミスト機能を使用した後は、ミストボタンを数回押し、空吹きして水を抜いてから保管して下さい。

● 内容品/各部名称

本体



各部名称

ペットボトル取り付け口/キャップ



電源ボタン



ミストボタン

電池ボックス

● 使用する



電池ボックスを開け、単3電池(別売り)を入れます。電池ボックスのバネがある方がマイナス極です。4本の電池を入れてください。



面ファスナーを開け、カチッと音がなるまで傘を開いて固定してください。



電源ボタンを押してください。ファンが回ります。もう一度電源ボタンを押すと止まります。



傘が完全に開ききっていない場合、電源ボタンを押してもファンが回りません。

● ミストの出し方



サントリーの「天然水シリーズ」又は「Volvic」を用意してください。

上記の製品の他、欧州規格 Neck finish 30/25 のペットボトルに対応します。

※上記製品がお手元に無い場合は後述の説明を参照してください。



ペットボトル取り付け口のキャップを矢印の方向にねじって開けてください。



ペットボトル取付口のチューブをペットボトルの中に入れ、ペットボトルを本体にねじこんで固定してください。



傘を開き、電源を入れ、ミストボタンを押してください。ボタンを押す毎にミストが出ます。

● 対応ペットボトルがない場合
通常のペットボトルは適合しませんが、下記の方法で適合させることができます。



飲み口にビニールテープ(別売)を巻き付けます。ビニールテープ(別売)を引っ張りながら飲み口に巻いていきます。10周ぐらいを目安にしてください。

コツはしっかりとテープを引っ張りながら、ペットボトルの飲み口の溝が浮き出るようにテープを巻きます。

うまくいくと、通常のペットボトルでも適合します。



※ビニールテープ(別売)は幅15mm~20mmぐらいのものをお使いください。