


取扱説明書

型番:CFBPSBCB



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp

●仕様

サイズ	組立時:幅350×高さ480×奥行280(mm) 折り畳み時:幅350×高さ120×奥行360(mm)
重さ	2.08kg
付属品	本体、キャスターカバー2枚、日本語説明書
バッグ容量	41L
バッグ寸法	幅330×高さ400×奥行270(mm)
耐荷重	15kg
素材	ABS/オックスフォード/アルミニウム合金/布
パッケージサイズ	幅485×高さ95×奥行130(mm)
パッケージ込重	2.1kg

⚠️ ご注意

- ※耐荷重以上の重さの物は入れないでください。
- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※本製品は防水ではありません。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

●ご使用前に

●商品の性質上、開封した際にニオイが強い場合があります。数日でニオイはほとんど感じられなくなりますが、ニオイが気になる場合は、ご使用前に風がよく通る場所で陰干ししてください。


●カートとして使用する際、ハンドルを伸ばすとフレーム部分に潤滑のためのオイルが付いている場合があります。水を含ませたティッシュ等でふき取ってご使用ください。

●お手入れ


汚れは固く絞った布などで水拭きしてください。
本製品は防水ではありません。丸洗した場合は、中までしっかりと自然乾燥させてください。

●組立

①フタを開きます。




②口をひらきます。
後




前

③底板を倒します。




底板

④フタを組み立てます。
枠部分を起こし、箱にします。




⑤フタのすき間にバッグの持ち手を通すと、移動中フタが外れにくくなります。



●リュックとして使用する

ショルダーハーネスの長さを調整し、肩にかけるとリュックとして使用することができます。
車輪の汚れが気になる場合は、付属のキャスターカバーを車輪に被せてください。



バックルで長さを調整



↑ キャスターカバー

●カートとして使用する

背面にあるハンドルのボタンを押しながら上に引っ張り上げてください。

ボタンを押しながら引っ張り上げる

