

取扱説明書

型番:CFSCBK20
Version 1.0. y



保証期間：購入日から 6 か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 故障かな？と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面 (納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

<返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

<交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

不具合品のご送付先

〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階
サンコーサポート
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

● 仕様

バッグ	組立時:幅 350×高さ 500×奥行 200 (mm)
サイズ	折畳時:幅 350×高さ 500×奥行 70(mm)
重量	2350g
容量	約 30L
車輪	2 個
ハンドル長	約 460mm (バッグ上面からの最大の長さ)
付属品	本体、日本語取扱説明書

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

⚠️ ご注意

※国内線の機内持ち込み手荷物サイズ(100席以上の国内線規定:3辺の合計長さが115cm以内、最長辺55cm以内)に対応する事が出来ませんが、座席の状況により係員の指示で持ち込みが制限される場合もあります。

※記載されている物以外は付属いたしません。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

※防水ではありません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。


● 使い方




本製品は2輪になります。上の図のようにして動かすことができます。

● 組立


①面ファスナーからカバーを剥がして開きます。




②側面、底面、上面を起します。



③側面のボードを立てて、側面カバーを面ファスナーで固定します。




④立てた側面ボードの上から、側面カバーを掛けます。




⑤ファスナーで周りを閉じます。



⑥側面のバックル2か所をとめます。



⑦スーツケースを起こし、キャリーハンドルを伸ばします。



折り畳む場合は、逆の手順をおこなってください。