

手で回す人力脱水機「ミズキリスピナー」

Version1.0.s



CFTDRYM1

保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	横幅395×奥行390×高さ380(mm)
脱水槽のサイズ	直径200×高さ180(mm)
排水ホース	長さ:約1050(mm) 内径:約30(mm)
重量	約3.95kg
内容品	本体、蓋とし蓋、排水ホース、日本語取扱説明書


●本体名称



⚠️ ご注意

- 操作ハンドルを強く引っ張りすぎると破損する場合があります。
- 操作中や片づけの際に水がこぼれないようご注意ください。
- 子供の手の届かない場所でご使用・保管してください。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●使用方法



- ① 本体裏にある排水口に付属の排水ホースを差し込んでください。
- ② 排水ホースは図のようにでっぱりがある方を上にして奥まで差し込んでください。
- ③ 衣類などを脱水槽に入れて、上から付属の落し蓋を入れます。
- ④ 足踏み台を足で踏んでしっかり固定してください。
- ⑤ 操作ハンドルを左右交互に上下に動かしてください。脱水槽が回転します。
- ⑥ 排水ホースから水が流れてきます。

※脱水中、排水ホースから水が出てきますので、ベランダやバケツなど水が流せる場所に設置してください。

※本体より低い位置に排水ホースを置いておくと水が流れやすくなります。

※操作ハンドルを引っ張る速さに比例して脱水槽の回転速度も早くなります。



▲取っ手が付いているので持ち運びもラクラクです。