

取扱説明書

型番:COHAOCUB



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

仕様

| | |
|-----|---|
| サイズ | 使用時:直径1050×高さ1000(mm) 収納時:直径50×高さ850(mm) |
| 重さ | 558g |
| 付属品 | 本体、日本語説明書 |
| タイプ | 自動開閉傘 |

使い方



●傘を開く
バンドを外し、手元のオレンジのボタンを押すと傘が開きます。
※手で傘を開く事はできますが、開いた状態で固定できませんので、必ずボタンで開いてください。



シャフトを少し上に押し上げて固定します。



●傘を閉じる
手元のオレンジのボタンを押すと傘が閉じます。
※手で傘を閉じる事はできますが、閉じた状態で固定できませんので、必ずボタンで閉じて下さい。

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができません場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

傘を閉じた後、手元を掴みシャフトを下の写真のように強く押し込んで下さい。シャフトを押し込まない場合、ボタンで傘が開かなくなりますので、必ず行って下さい。



⚠️ ご注意

※本製品の手元や骨が折れた状態で使用しないでください。

※本製品の開閉時やシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用してください。

※傘の開閉時に指を挟まないようにご注意ください。

※記載されている物以外は付属いたしません。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。