

取扱説明書

型番:CPOS�DIR

Version 1.0. s



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

● 仕様

サイズ	幅38×高さ190×奥行22(mm)
重さ	43g
付属品	本体、キャップ、日本語説明書
電源	単3アルカリ乾電池3本(別売)
消費電力	9W(最大)
温度	450度(最大)
はんだ付け温度までの時間	12秒(約185度)
新品の電池使用時の連続使用時間	約30分

⚠ 注意事項

- ※火傷に十分注意して使用して下さい。
- ※収納する際は十分に冷ましてから。
- ※電池残量が少なくなると熱くなりにくい場合があります。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 各部位と内容品



● 操作方法



- ① 本体の底面に電池を入れるボックスがあるので、蓋を外してください。
- ② 中に単3アルカリ乾電池を3本入れてください。(電池が2本入る方には-を下にして入れてください。1本しか入らない方には+を下にして入れてください。)電池を入れたら再び蓋を閉めてください。
- ③ ON/OFF スイッチを指で押して上 (ON 側) に移動させてください。
- ④ 安全ボタンを押すとこて先の過熱が開始されます。また、パイロットランプが赤く光ります。使用中は安全ボタンは押しっぱなしにしてください。安全ボタンを押し続ける事でコテが加熱されます。ご使用後は、ON/OFF スイッチを OFF にし、必ず電源を切ってください。
- ⑤ 使用しない時は火傷などを防ぐためにキャップを被せておいてください。※こて先が熱いうちにキャップを被せないで下さい。※キャップは奥までグッと差し込んで下さい。また、底面は平らなので本体を立てて置くことも可能です。