


取扱説明書

型番:CSBNFANW
Version 1.0. y



保証期間：購入日から 6 か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 故障かな？と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面 (納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

<返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

<交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

不具合品のご送付先

〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階
サンコーサポート
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

● 仕様


サイズ	幅 200×高さ 300×奥行 30 (mm)
重量	210g
バッテリー	各 650mAh リチウムイオン
稼働時間	各 2 時間
充電時間	左右充電約 2 時間半 (5V 1A)
電源	USB より充電
入力	5V 1A
対応供給電流	1A
消費電力	最大 4.5W
付属品	ファン 2 個、microUSB ケーブル (95cm)、巻き込み防止ネット 2 個、日本語取扱説明書

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

⚠️ ご注意


- ※ファンに髪の毛が巻き込まれないように、特に髪が長い場合は巻き込み防止のネットをファンに被せて、できるだけ髪の毛から離してご使用ください。
- ※アーム部をぐるぐるにねじらないでください。
- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ※分解しないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

● セット内容



- ①左ファン
- ②右ファン
- ③microUSBケーブル(95cm)
- ④巻き込み防止ネット2枚


● 各部名称




● 左右ファンのつなぎ方

本製品は、左右別々に使用することも、つなげて使用することもできます。首にかけて使用する場合は、左ファンを充電する場合は左右をつないでください。

①左ファン接続面の凸部に右ファン接続面の凹部がはまるようにして合わせます。



②左右を互いに反対側に回すと接続できます。




左右をねじるように回す

トップのラインが一直線になるようにしてください。

● 充電方法

本製品は、左ファンのみの充電はできません。右ファンのみの充電は可能です。左ファンを充電したい場合は、左右ファンをつないでください。右ファンの充電カバーを開き、付属のUSBケーブルのmicroUSB端子を本体の充電ポートに差し込み、反対側をUSB-ACアダプタやパソコンのUSBポートなどに繋いでください。



充電中はLEDランプが赤に点灯します。満充電になるとLEDランプは消灯します。USBケーブルを抜き、右ファンの充電カバーを閉じてください。

※本製品は充電しながら使用することもできます。

● 使い方

ファンに付属の巻き込み防止ネットを取り付けます。※特に髪が長い場合は、巻き込み防止ネットをファンに被せて、できるだけ髪の毛から離してご使用ください。
◆左右ファンを繋いでいる場合
右ファンの電源ボタンを押すと、左右両方のファンが回転します。電源ボタンを押すごとに、弱風→強風→電源オフ→弱風…と変わります。稼働中は左ファンの電源ボタンは操作できません。また稼働中はLEDランプが青に点灯します。※右ファンのLEDランプは充電カバー内にあります。



◆左右ファンを別々に使用する場合
各ファンの電源ボタンを押すと、ファンが回転します。電源ボタンを押すごとに、弱風→強風→電源オフ→弱風…と変わります。稼働中はLEDランプが青に点灯します。

アーム部を曲げるなどしてお好みの位置にファンを調整してください。ファンの角度を変えることもできます。
※必要以上にアーム部をぐるぐるねじらないでください。

