

型番 CSMCLFNS

Nintendo Switch用排熱装置

取扱説明書 Version1.0. a



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。


仕様

サイズ	幅75×奥行30×高さ110(mm)
重量	63g
風量調節	全15段階：数値は回転数 アイドリング：630～690 1～5段階：約1100～3000（500づつ増減） 6～10段階：約3400～4800（400づつ増減） 11～15段階：約5100～6300（300づつ増減）
内容品	本体、固定ボード、USB給電ケーブル、日本語取扱説明書

⚠️ ご注意


- 任天堂ライセンス商品ではありません。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手に届くところで保管しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

① 本体に固定ボードを取り付ける



3つの穴に合わせて固定ボードを差し込んでください。本体裏面と固定ボードがフラットに近い状態までしっかり奥まで差し込んでください。

② Switchに本製品を付ける



本製品の固定方法は、DockとSwitch本体の隙間に固定ボードを差し込み固定します。

Switchの排気口と本製品の吸引口を合わせてください。DockとSwitchの間をほんの少し開くと差し込みやすくなります。※無理に大きく開くことはおやめください。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください（お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます）

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021


東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス：**support@thanko.jp**

③ USB給電ケーブルを接続する



本体のUSBポートに、USB給電ケーブル（microUSBコネクタ）を接続してください。

もう一方をDock内のUSBポートに接続してください。※コネクタの向きにご注意ください

④ 電源を入れる/風量調節をする



電源を入れると、ファンが回り始めます。

ファンの回転数と本製品の中の温度センサーの数値が交互にデジタル表示されます。

風量ボタン（上げ下げ）を押すごとに風量調節が可能です。