

取扱説明書

型番 CSPAHCFH

Version 1.0. 0



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<https://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<https://www.thanko.jp/support/qa.htm>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階


TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

● 仕様

サイズ	高さ80×幅160×厚み40 (mm)
重量	約150 g
USBケーブル長	約95 cm
バッテリー	リチウムイオン 1000mAh
充電時間	約3時間(環境により前後します)
動作時間	約2.5時間(環境により前後します)
入力	5V / 600mA
出力	5V / 1A
動作温度	0～45 度
対応スマートフォン	横幅: 6.5～約8cm程度 (6.5インチ) のスマートフォン、厚さ: 8mmまで ※背面が湾曲している、厚い場合はご利用いただけません。 ファンには、指や棒などを挿しこまないでください。
ご注意	本製品は防水の機能はありません。 ファンには、指や棒などを挿しこまないでください。




● 充電をする

付属の USB ケーブルを、充電端子に接続してください。



USB-AC アダプター (別売) などをご用意いただき、USB コネクタを接続します。



※ある程度、バッテリーが充電されている状態であれば、充電をしながらファンの動作が可能です。

● スマートフォンを設置する

下の写真のように、スマホを置いて矢印の方向に押してください。




固定バーに、スマートフォンを引っ掛けると、挟まれた状態で固定されます。



スマートフォンの、音量ボタン等が固定バーに当たる際は位置を調整してください。

● ファンを動作させる

動作ボタンを押すと、ファンが回転しスマートフォンの冷却及び、背面に風が流れます。



動作中は、ファン LED (青) と、電源 LED (赤) が点灯します。

内部のファン周りも青 LED が点灯します。



ファンを停止する場合は、再度動作ボタンを押してください (赤 LED のみ点灯し、一定時間が経つと消灯します)

● スマートフォンを充電する

スマートフォン充電用の USB ケーブル (別売) をご用意いただき、USB 出力端子に接続してください。



赤 LED が点灯し、スマートフォンが充電されます。充電しながら、ファンを動作させる場合は、動作ボタンを押してください。

ファンを動作させずに、充電だけ行う際は、動作ボタンを再度押してください。青 LED が消えて、赤 LED のみ点灯します。

充電をやめる場合は、充電用の USB ケーブルを抜いてください。青 LED が点灯している場合は、動作ボタンを押して、赤 LED のみ点灯している状態にします。(一定時間が経つと、赤 LED は消灯します)

● 使用例

背面の出っ張りがスタンド代わりになるので、熱くなるスマホを冷やしながら動画鑑賞ができます。

