

## 取扱説明書

# 型番:CSSFNSWS

Version 1.0. s



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができません場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

## ● 仕様

サイズ / スタンド (折り畳み時)	横幅150×縦幅170×高さ10(mm)
サイズ / バイザー (折り畳み時)	横幅165×縦幅70×高さ20(mm)
重さ	185g
付属品	スタンド、バイザー、日本語説明書

## ⚠ 注意事項

※Switch 本体は付属いたしません。

※修理・改造をしないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ● 内容品

スタンド



バイザー



## ● 組み立て方法

### 【スタンド】



### 【バイザー】




- ①スタンドを開いたら②ホルダーを使って好みの角度に調整。
- ③Switch を置く台座を引き出します。
- ④バイザーを左右に開いてください。
- ⑤⑥フック部分を Switch 本体の上下に引っ掛けてください。
- ⑦Switch をスタンドの台座に設置してください。

## ● その他

角度は 4 段階に設定可能。

角度はお好みに合わせて調整できます。  
約 30 度 / 約 45 度 / 約 53 度 / 約 57 度



充電しながらプレイ可能

Switch を置いた台座の下部にある隙間を利用して、充電ケーブルを繋ぐことができます。

