

# 取扱説明書

型番 CSWPBSHB  
Version 1.0.0



保証期間：購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ● 故障かな？と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面 (納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき 全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

### <返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

### <交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jp まで、メールでご連絡をお願いします。

### 不具合品のご送付先

〒101-0021  
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階  
サンコーサポート  
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329  
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

## ● スマートフォンをセットする

### ⚠ 使用上のご注意


取り付け作業中は、手を挟むなど怪我に注意してください。

使用前には毎回、マジックテープが剥がれていないか、劣化がないか確認をしてください。

防水機能はありません。

事故や怪我に繋がりますので、自転車に乗りながら、スマホの操作は行わないでください。必ず停止した状態で、操作を行ってください。

汚れた際は、ぬるま湯で手洗いをし、十分乾燥させてからご利用ください。



対応スマートフォン：75 x 145mm

## ● スマートフォンをセットする

背面のポケットにお手持ちのスマートフォンを入れてください。



ポケットの上部分をつまんで、ポケット内にスマートフォンを完全に入れてください。



## ● シートポストにバンドを通す



自転車のサドルを外します。

固定バンドの輪になっている部分を、シートポストに通して入れます。



サドルを元の状態に戻してください。

## ● ハンドルに固定する

ポケットの左右にある、ハンドル固定バンドを引っ張って剥がします。



自転車のハンドルに、ハンドル固定バンドを巻きつけます。



## ● 完成

巻きつけた後、マジックテープで固定させます。



左側も同様にマジックテープで固定すると、完成です。



※バンドが半回転した状態となります。

## ● メモ

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----