


# 取扱説明書

## 型番:CUSERTBW



**保証期間： 購入日より6ヶ月**

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●故障かな?と思ったら●

**お問い合わせ・修理をご希望をされる場合**  
**support@thanko.jp** に空メールをお送りください。  
 自動返信でご案内いたします。

**※自動返信が来ない場合**  
 送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容を確認の上ご送付ください。


チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
 EL内 サンコーサポート宛  
 TEL 03-3526-4328  
 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
 お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp

### ●仕様

サイズ	ブラシ:直径70x高さ460(mm) スタンド:直径105x高さ125(mm)
重さ	ブラシ:215g スタンド:72g
付属品	ブラシ、スタンド、壁掛けシート、 USBケーブル(110cm)、日本語説明書
電源	USBより充電 バッテリー内蔵
入力	5V 1A
出力	3.7V
消費電力	29W
バッテリー	リチウムイオン 2000mAh
充電時間	約3時間
稼働時間	約1.5時間
回転速度	300r/min
UV波長	270-285nm
動作音	<70dB
使用環境	0~45℃
素材	ABS+ブラシTPR
防水性能	ブラシ:IPX7 持ち手部分:IPX4


### ●セット内容



①ブラシ ②スタンド ③USBケーブル(110cm)  
 ④壁掛けシート(スタンドにあらかじめ取り付けられております)

### ⚠️ ご注意


ブラシの柄は下図のように絶対に回したり、外したりしないでください。壊れる可能性があります。



### ●充電方法

ブラシの柄の上面に充電ポートがあります。付属のUSBケーブルを差し込み、USB端子側をUSB-ACアダプタ(別途ご用意ください)などに差し込み充電します。

※USB-ACアダプタは5V 1A以上推奨  
 1A以下の場合充電に時間がかかったり、うまく充電できない可能性があります。




充電中は電源ボタン下のLEDランプが青に点滅します。約3時間で満充電になり、LEDランプが青点灯になります。USBケーブルを抜いてください。

### ●スタンドの設置

スタンドは床に直接置く以外にも、付属の壁掛けシートを使い、壁に取り付けることも可能です。


◆壁に取り付ける場合  
 壁掛けシートの保護シートを外し、お好みの位置に張り付けて固定してください。

◆床に置く場合  
 壁掛けシートが不要ならばスタンドから外し、お好みの場所に置いてください。




### ●使い方

①電源ボタンを押すと、ブラシが回転し、LEDランプが青点灯します。掃除を開始してください。




**ブラシの柄は生活防水仕様です。**  
**柄を完全に水没させたり、丸洗いをしないでください。**

②掃除が終わったら、電源ボタンを押してください。回転が止まりますので、スタンドに挿し込んでください。※LEDランプは青点灯の状態になります。



③回転を停止して約3秒後にUVライトが点灯し、2分間UV照射後に自動的にUVライトが消えます。  
 ※UVライト点灯と同時にLEDランプは消えます。(使用後、スタンドに挿さった状態でUV照射します)




UVライト照射中にUVライトを消灯したい場合は、電源ボタンを押してください。

裏面に続きます

### ● ブラシヘッドの交換について

ブラシヘッド（グレーの部分）を強く引っ張ると、外すことができます。摩耗が激しい場合などは交換してください。交換用のブラシヘッドは弊社ウェブサイトにてお買い求めいただけます。




### ● ブラシの手入れについて

ブラシヘッド（グレーの部分）は丸洗いすることができます。かならずブラシの柄から外して洗ってください。ブラシの柄は生活防水仕様です。柄を完全に水没させたり、丸洗いをしないでください。

### ● スタンドのお手入れについて

スタンド内に水が溜まる場合があります。スタンド下の黒い部分は引っ張ると外すことができます。黒い部分を外して、溜まった水を捨ててください。



## ⚠ 注意事項

- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※ブラシの柄を水没させたり、丸洗いしないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※UVライトはウイルスや細菌を確実に除菌できるものではありません。
- ※UVライトは直視しないでください。
- ※分解しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。