


取扱説明書

型番 CWCFLASHD

Version 1.0. t



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)。

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

●仕様

サイズ	ホルダー：高さ118×幅71×厚み23(mm) アーム：高さ285×幅85×厚み85(mm) エアコン用：高さ70×幅100×厚み100(mm)
対応スマホサイズ	横幅：5.8cm～約9cm程度まで 厚み：1.5cmまで
重量	ホルダー：110g アーム：142g エアコン用：21g
電源	入力：microUSB(B) 5V/2A 出力：Qi 5V時最大2A
ワイヤレス出力	最大10W(急速充電非対応)
内容品	スタンド、ホルダー、エアコン取り付けパーツ、 USBケーブル(約100cm)、取り付けネジ、 日本語説明書

⚠ ご注意

- 本製品には、内蔵バッテリーはございません。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●内容品/各部名称



●組み立て方

★スタンドを使用する場合
ホルダーに付いている取り付けネジを矢印の方向に回して外します。




外した取り付けネジをアームの先に通します。アームの先端のボールをホルダーに差し込みます。



ホルダーをあらかじめ通しておいた取り付けネジを回してとめます。

★エアコン取り付けパーツを使用する場合
スタンドの時と同様にホルダーの固定ネジを外します。エアコン取り付けパーツの先に取り付けネジを通します。



エアコン取り付けパーツの先のボールをホルダーに差し込み、取り付けネジを回してとめます。

●取り付け方法



★スタンドを使用する場合
車のドリンクホルダーにスタンドを差し込みます。

●取り付け方法(つづき)



ドリンクホルダーにスタンドを差し込みましたら、LOCK と書かれた方向にツメを回してください。



スタンドの固定部がせり出してきて、ドリンクホルダーに本体が固定されます。ぐらつき防止のため、ドリンクホルダーの径いっぱいに拡げてください。

外す時は FREE と書かれた方向にツメを回してください。スタンドが外れます。

★エアコン取り付けパーツを使用する場合



エアコン取り付けパーツのツメを引きます。



ツメを引くとフックが出てきます。

● 取り付け方法(つづき)



エアコンの羽

エアコンに取り付けます。



○エアコンを横から見た図

【対応フィン】
厚み 3mm まで
奥行き 2.2 cm まで

エアコンの羽にエアコン取り付けパーツのフックを引っ掛けます。



エアコンの羽にエアコン取り付けパーツを固定してください。




● 自動開閉ホルダーの電源について



microUSB ポート

ホルダー部に microUSB ポートがありますので、付属の USB ケーブルを差し込みます。



USB アダプタ (別売) やモバイルバッテリー (別売) などに反対側のケーブルを差し込みます。

● 使い方



ホルダー開閉ボタン

スマートフォンをセットします。ホルダー部のホルダー開閉ボタンを押してください。



ホルダーが開きます。

● 使い方



スマートフォンをホルダーにセットします。



スマートフォンをセットしたら、ホルダーを手で押してスマートフォンをロックしてください。スマートフォンを外す時は、ホルダー開閉ボタンを押してください。ホルダーが開いてスマートフォンのロックが外れます。

★スマートフォンの向きを変える



スマートフォンがホルダーにしっかりとロックされていることを確認してください。ホルダー部を持ち任意の方向にホルダー部を動かしてください。裏面「取り付けネジ」を緩ませてからホルダー部を動かしていただくとスムーズです。

● ワイヤレス充電



LED ランプ



LED ランプ

充電可能範囲

ワイヤレス充電対応機種の場合、ホルダーにセットすると充電が開始されます。microUSB ポートの近くの LED ランプが緑色に点滅し、充電が開始されると青色に点灯します。
※本製品における充電完了サインはございません。充電状況はスマートフォンで確認ください。Qi 対応スマートフォンのみワイヤレス充電できます。カバーをつけていると充電できないことがあります。

Qi 対応機器の Qi 受信部の位置と充電可能範囲の位置を合わせてスマホを置いてください。(電極同士がずれていると通電しません)

交通系 IC カード、磁気テープや RFID チップを搭載したカードやセキュリティパッチを入れたまま無線充電しないでください。破損の恐れがあります。