

型番：FAMFOUMB

Version1.0. s



保証期間：6 か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス：**support@thanko.jp**

● 仕様

サイズ (使用時) 直径 1000×高さ 620(mm)
(折り畳み時) 直径 70×高さ 350(mm)

重量 490 g

充電 microUSB (5V1A)

充電時間 約 1 時間半

稼働時間 通常利用で約 4～6 か月
(使用方法や環境で前後します)

防水性能 あり

付属品 本体、カバー、microUSB ケーブル、
日本語説明書

※使用中にハンドルにある開閉ボタンを誤って操作しないようご注意ください。



ご注意

○ハンドル部分にモーターが内蔵されており、使用直後は少し温くなる場合がございますが故障ではございません。
○本製品の手元や骨が折れた状態で使用しないでください。
○本製品の開閉時やシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用してください。
○ハンドル部分は防水となっておりますが、長時間水につけないでください。
○使用時はmicroUSB差込口のカバーは必ず閉めてください。
○傘の開閉時に指を挟まないようご注意ください。
○記載されている物以外は付属いたしません。
○落としたり強い衝撃を与えないでください。
○分解しないでください。
○本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
○仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

● 内容物



microUSB ケーブル

本体

カバー

● 充電方法



①

②

①ハンドル部分にあるmicroUSBケーブル差込口のカバーを外します。
②付属のmicroUSBケーブルを繋いで充電してください。

※充電が開始されるとmicroUSBケーブル差込口の上のLED(オレンジ色)が点灯します。
※充電が完了するとLEDが緑色に点灯します。

● 使用方法



【ハンドル部分説明】

①

②

①【傘の自動開閉】

ハンドル部分の開閉ボタンを押すことで、傘が自動開閉できます。
∧ボタン=開く。 ∨ボタン=閉じる。

②【傘の手動開閉】

充電が切れてしまった際は通常の折りたたみ傘のように、手動で中棒を上下させて開くことも出来ます。
※手動開閉は非常に固くなっておりますのでご注意ください。

【電池残量ランプについて】 電池残量が10～20%以下になった時に開閉ボタンを押すと「電池残量ランプ」が点灯いたします。ボタンを離すとまたランプは消えます。