

# THANKO

Version 1.00.k

## 取扱説明書

型番：FMPH24SBK

### 保証期間：

購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。



このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しくください。

### ● セット内容

全てのパーツが揃っているかを確認してください。




本体



マグネットリングシール

### ● 準備 MagSafe 非対応の端末をお使いの場合

1. マグネットリングシールの赤いシール面をはがして粘着面をスマートフォンに貼ります。



マグネットリングシールは一度貼り付けますと再利用・貼り直しはできません。ご注意ください。

※MagSafe 対応のスマートフォンをお使いの方はシールを使用せず、次の「使用方法」から参照してください。

### ● お手入れ

乾いた柔らかい布で拭いてください。



※お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。（変形・変色の原因）

### ● 仕様

サイズ	本体：幅 58×奥行 26×高さ 127(mm)
リングの内径/外径	内径：約 42mm/外径：約 58mm
対応幅	幅 60mm以上のスマホ対応
重量	約 40g
材質	本体：アルミ合金、回転軸：鉄 マグネット：ネオジム磁石
セット内容	本体、マグネットリングシール、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※内容品に記載している以外のものは付属しません。※段差など衝撃を受けやすい場所での使用は、スマートフォンが外れる可能性があります。100%の固定を保証する物ではありません。スマートフォンが落下して破損した場合でも弊社はその賠償責任は負いません。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

### ● 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●本製品を使用しながら歩いたり、車、バイク、自転車の運転はしない。（落下・事故・けがの原因）




注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

- 子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用しない。（けがの原因）●落としたり、衝撃を加えたりしない。（本製品・スマートフォン破損の原因）●取扱説明書に記載されている用途以外には使わない。（けがの原因）●お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。（変形・変色の原因）●直射日光の当たる場所、浴室など湿度の高い場所、振動の多い場所、発熱機器・火気の近くで使用したり保管したりしない。（破損・劣化の原因）●過度な負荷をかけない。（破損の原因）●定期的にねじの緩みがないか確認する。（破損・けがの原因）

### ● 使用方法

1. マグネットシールを貼ったスマートフォン、または MagSafe 対応のスマートフォンを本体の磁石面に近づけて装着してください。
2. 本体はカメラ（コールドシュー）や三脚などに取り付けられます。（1/4 インチカメラネジでの使用も可能。）



※本製品を使用しながら歩いたり、車、バイク、自転車の運転はしない。（落下・事故・けがの原因）



※スマートフォンがしっかり固定されているか、ねじが緩んでいないか必ず確認してください。（落下の原因）

※リングの磁力が強いため、スマホを取り外す際はスマホを持たないもう片方の手で本体をしっかり押さえながら取り外してください。（落下・破損の原因）

### ● 故障かな？と思ったら ●

○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。下の QR コードを読み取ることでアクセスすることができます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ずメールアドレスをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1 EL 内  
サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

【月～金】10:00～12:00 / 13:00～18:00（土日祝日を除く）

お問合せメールアドレス：support@thanko.jp

（自動返信にて上記 URL をご案内します）