

## 充電式あったかポカポカイロ

### 取扱説明書

型番:HANDWMPB

Version 1.0. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

## ●仕様

サイズ	幅130×高さ48×奥行62(mm)
重さ	150g
付属品	本体、USBケーブル2種類、日本語説明書
電源	USBより充電 リチウムポリマー
バッテリー	3600mAh
充電時間	約4~5時間
稼働時間	高温:約2.5時間 低温:約3.5時間
最大温度	高温:最大約60度 低温:最大約45度 ※最大温度は周りの環境により異なります。
定格電圧	5V
最大出力	10W
入出力	DC5V 1.5A/DC5V 0.5A
パッケージサイズ	幅143×高さ55×奥行143(mm)
パッケージ重量	286g

## ●付属品



①本体 ②USBケーブルA ③USBケーブルB

## ⚠️ ご注意


- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ※充電する時には、バッテリー本体を冷やしてからお使いください。
- ※低温やけどにご注意ください。熱すぎると感じたらすぐにご使用をおやめください。
- ※小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方は目を離さないください。
- ※分解しないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないください。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※防水ではありません。
- ※異臭/本体の異常な発熱などの異変に気付いたらすぐに使用をやめて弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ●充電方法


①本体のバンド部分をくるっと裏返しにします。(HAND WARMERのロゴがある方が内側になります。)



②バンド部の付け根にあるUSBポートに、付属のUSBケーブルAのmicroUSB側を差し込み、USB側をパソコンやUSB-ACアダプタ(別売)に差し込んで充電します。




③充電中は本体横のLEDランプが点滅します。ランプが点灯すると充電は完了です。ケーブルを抜いて下さい。




本製品は充電がなくなると、電源ボタンを押してもランプが一瞬点滅するのみで、点灯しません。この状態になった場合は、充電をしてください。

### ◆USBケーブルA/Bの違いについて



## ●使い方

バンド付け根にある電源ボタンをカチッと音がするように押します。※ボタンが硬い場合があります。カチツとなるまでしっかり押ししてください。




- 1回押す…電源オン 低温(最大約45度)設定 サイドLEDランプ暗めの点灯
- ↓
- もう一度押す…高温(最大約60度)設定 サイドLEDランプ明るめ点灯
- ↓
- もう一度押す…電源オフ

手にバンドをはめるなどしてご使用下さい。  
※電源オンになると、すぐに本体が暖かくなります。  
※冷たい手で触ると、一時的に温度が下がります。  
※高温は人によって熱すぎる場合があります。その場合は低温設定でご利用下さい。

## ●モバイルバッテリーとして使用

USBケーブル2本を繋げると、モバイルバッテリーとして使用する事ができます。本体にUSBケーブルB→USBケーブルAを差し込み、スマートフォンなどのUSB機器と繋ぐと充電が開始します。



充電中は本体のLEDランプが明るく点滅します。