

持たない傘「背中んブレラ」 取扱説明書

型番:HDFREUMB
Version1.0. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対処をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階


TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	直径1120×高さ750(mm) 折り畳み時:直径50×高さ520(mm)
重さ	傘:477g アタッチメント+傘:670g
付属品	本体、カバー、アタッチメント、日本語説明書
カラー	黒
タイプ	ジャンプ傘

対応サイズ



ご注意

※傘の開閉時に指を挟まないようにご注意ください。

※記載されている物以外は付属いたしません。

※分解しないでください


※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。


●使い方

最初にある程度ベルトの長さを調整すると、スムーズに装着ができます。

右図のバックルを留めます。




背中



リュックのように両肩に掛けます。ここで長さを調整して下さい。

前




腰と胸のバックルを留めベルトの長さを調整します。


傘をカバーから出し、ボタンを押して開きます。



アタッチメント中央の袋に傘を入れます。



傘がぐらぐらする場合は、ベルトを強く締め、袋の入り口を強く絞ります。



引っ張って強く絞る

引っ張って強く締める

バックル部のベルトを強く締め、中央袋口を絞り、傘をしっかり固定します。

完成です。

