


THANKO

Version 1.0.i

取扱説明書

型番: HEUPFAHBK



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止 (してはいけない内容) を示します。



強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告

●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない
故障の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
故障の原因。



取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
けがの原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
怪我の原因。

本体を水につけたり水をかけたりしない
故障の原因。



異常や故障時には直ちに使用を中断する
・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

注意

●使用上の注意事項

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
- ・浴室などの湿気の高い場所
- ・水気の近く
- ・ほこりが多い場所
- ・振動の多い場所

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは
使用しない
引火のおそれ。



ファンのガード内に指や異物を入れない
怪我の原因。

スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油、薬品を使う場所で使用しない
変質・破損の原因。

本体に布をかけたり覆ったりしない
発火・火災の原因。

本体の周囲に物（やかん等）を置かない
故障・事故の原因。

使用中は触れない
やけどの原因。

ストーブから下ろす時は完全に冷めてから行う
やけどの原因。



平らで安定した場所で使用する
転倒・破損の原因。

製品上、尖った部分がございますのでご注意ください
怪我の原因。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。
←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。

○自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

○不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

送付先 | 〒275-0024 チバケン ナラシノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ | 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	本体:幅200×高さ210×奥行110(mm) 台部分:幅104×奥行74(mm)
重量	約780g
羽根径	約16cm 6枚羽根
設置可能面積	幅104×奥行74(mm)以上
適応温度(設置面)	最大約345℃
耐熱温度	約360℃
材質	アルミニウム
内容品	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※記載しているもの以外は付属しません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。


※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

◆内容品 / 各部名称



◆本製品について

●仕組み

ベース部が、石油ストーブや薪ストーブなどの熱をペルチェ素子に伝えます。ペルチェ素子が熱を電気に換え、適応温度になるとファンが回転しはじめます。(時計回りに回転)
動力源に電源や電池など一切必要ありません。

●使用できない暖房機器

天板が高熱にならないストーブや、セラミックヒーター・電気ストーブ・ファンヒーターなどにはご利用いただけませんのでご注意ください。


○熱源の温度・使用環境によってファンの回転速度は異なります。

○ファンを止めるスイッチはありません。ファンを止めるには本体が冷めるのをお待ちください。

○使用中や使用後間もなく本体に触る場合は、ハンドルであっても必ず断熱性のある手袋を着用してください。(ファンが停止していても使用後しばらくは本体が高温になっています。)

◆使用方法

天板が熱くなる石油ストーブや薪ストーブなどの上に置いてお使いください。本製品は熱を利用してファンが自動でまわり、暖房効率を上げる製品です。暖められた空気の大半は天井へ流れていってしまいます。人の居る方向へ暖められた空気が循環するように向きを調整してください。



※平らで安定した天板部分に設置してください。



※排気煙突がある場合は、放熱が十分にされなくなるためその前方や近傍には設置しないでください。

※使用中、使用直後は大変熱くなっておりまので本体に触れないでください。

◆お手入れ方法



※本製品は分解・丸洗いできません。

※本体をよく冷ましてから行ってください。

通常は乾いた布などで拭いてください。

汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

