

ハウジング使用時のご注意

本製品の保証範囲は、製品のみとなり**カメラの保証は行っておりません**。また使用方法を誤った場合は、保証の適用外となりますのでご使用前に本内容を確認ください。

本製品は水中でご利用いただく為のハウジングとなります。防御用のケースではございませんので、浅瀬の水辺やスキー場などご利用の場合、ハウジングが壊れる場合がございます。少しでもぶつけると、そこから水が入る原因となりますので水中のみでご利用ください。

本製品の防水仕様は水流なしの静水中での理論値となります。動きを伴った撮影の場合には半分の防水性能となる場合がございます。水流が早い場所や手に持って激しく泳いだりしますと、その分過度に水圧が掛かり防水限界を超えてしまいます。ご使用環境に注意ください

※本製品の日本語使用マニュアルはございません。中国・英語マニュアルのみとなりますのでご了承下さい。

ハウジングをご利用の際は、使用前、使用後に必ずメンテナンス作業が必要となります。

「ご利用前のセッティング」

Oリングは毎回はずして、ヒビや割れがないか十分注意して確認を行ってください。またOリングの溝、接着面に、砂やゴミや繊維などが付くとそこから浸水しますので、十分ご注意ください。

ご利用の前日に下記確認を行ってください。何日も前にセッティングを行った場合、水没の危険がございますので、ご利用前日にセッティングを行う事をお勧めします。

※カメラはセットせずに確認を行ってください。

手を十分洗い、シリコンを外してください。

シリコンを取りはずす際は、「Oリングリムーバー」（弊社での取り扱いはございません）の使用をお勧めします

Oリングに薄く均一に付属のグリスを塗ります。グリスを塗る際は、力を入れて塗らないでください。Oリングが伸びてハウジングに収まらなくなります。また多めに塗ると、ゴミやホコリが付着しやすくなり浸水の原因となります。

裏面に続く

Oリングをハウジングにセットします。セットする際は、ねじってセットされないようご注意ください。

水中に入れて、中に水が入らないか十分御確認ください。

ハウジングについた水分を乾いた布で拭き取り、カメラをセットしてご利用ください。

「水中で使用後のメンテナンス」

カメラを取り外さず防水状態のまま、真水に浸けて塩抜きをしてください。十分に真水に浸けた後、流水でハウジングを洗ってください。ボタンやレバー類など可動部を動かしながら、洗ってください。

※蓋を開けてしまうと塩水がOリングに回りますので、カメラをセットしたままの状態
で真水で洗ってください。流水で洗う際は、ロック機構を触って開かないよう
にご確認ください。

ハウジングについた水気を乾いた布で十分拭き取ります。

Oリングを取り外し、グリスを拭き取ります。

※Oリングに、ゴミが付いてないか、ヒビや割れがないか十分注意して確認を行ってください。

ハウジングのOリングをはめていたミゾを、綿棒などを使って掃除をしてください。ゴミが残っている場合水没の原因となります。

Oリングに薄く均一にグリスを塗りOリングをセットしてください。

※シリカゲルなどを中に入れて乾燥した状態にしてください。

「持ち運び中のご注意」

Oリングを取り外して持ち運ぶ際は、Oリングに力が加わらないようにしてください。力が加わり押されたりすると、そこから水が入る場合がございます。

弊社では、替えのOリング、シリコンの販売は行っておりません。ハウジングのオーバーホール対応も行っておりませんので、ご了承ください。

Oリングの寿命は使用頻度によりますがおよそ1年間となります。