


iPhoneミニプロジェクター

取り扱いマニュアル

Version 1.0. m




保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 使用方法

①下記の様に、iPhoneなどとプロジェクターの「Dockコネクタ」を接続してください。(LEDライトが青色に点灯します。)




②本体の「電源ボタン」を2秒間押すと、レンズのランプが点灯します。(LEDライトが青色に点滅します。)

※起動時に「電源ボタン」を2秒間押すことで電源オフになります。



③iPhone、iPadで映像、写真、Youtubeなどで映像、写真の再生を行なってください。自動的に映像や写真が投射されます。



■ピントの調整方法

レンズ上のピント調整ダイヤルを回すことでピントを調整することが可能です。
ピントを(T:遠くへ ↔ W:近くへ)

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS(Vista,7)、お問い合わせ内容に記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願いたします。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>


サンコーカスタマーサポート

TEL:011-0021

東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

● AVケーブルで映像を出力する

①iPhone、iPadなどと接続したプロジェクターの「AV出力端子」とテレビの「コンポジット端子」を付属のAVケーブルで接続してください。
※テレビの電源がオフの状態で行なってください。



②接続した状態でテレビの電源を入れます。

③iPhone、iPadで映像、写真、Youtubeなどで映像、写真の再生を行なってください。自動的にテレビに映像や写真が映ります。



※「写真」をご覧頂く場合、「スライドショーを開始」を行うことで出力することが可能です。


●仕様

サイズ	幅58×奥行48×高さ16 (mm)、32g
電源	iPhone本体より給電
レンズランプ	白色LEDランプ
ランプ寿命	50,000時間以上
解像度	320×240ピクセル
アスペクト比	4:3
明るさ	10ルーメン
コントラスト比	80:1
方式	LCOS
投射距離/画面サイズ	0.3~1m / 7.5~25インチ
出力パワー	DC 5V, 1A
スピーカー詳細	1W、ステレオ
出力可能アプリ	・You Tube ・iPod (動画、音楽) ・写真(スライドショー)
対応機器	iPhone、iPad、iPod touch(第四世代~)
付属品	本体、三脚、AVケーブル USBケーブル(※使用しません。)



※本プロジェクターを使用時はiPhone、iPadなどの再生機器側のバッテリーを消費して映像などを投射します。iPhone、iPadなどの充電が少ない場合、本プロジェクターが正常に動作しないことがあります。

●操作部説明



■操作ボタンについて

