


椅子を展開するとき




リュック底部のプルタブを持ち、下方向に引っ張ってください。

引き手

リング

プルタブ




リュック底部のプルタブを持ち、背面カバーを手前に引き出してください。



椅子が展開されます。リュック背面のクッションを整えて座ることが可能です。

椅子を収納する時




リュック背面ベルトに付いている引き手を持ってください。

引き手




リュック背面ベルトに付いている引き手をつまんだまま、上方向へ引っ張ってください。



椅子がたたまれたら、引っ張ったベルトを背面まで伸ばしリングに合わせ、固定してください。

椅子を取り外す時




リュック背面ベルトに付いている引き手をベルトから取り外します。

引き手

※カラビナになっています。



リュック本体と椅子を固定している4箇所のベルトのボタンを外します。



背面ベルトをリュックから引き抜き、椅子をリュック本体から取り外してください。