


THANKO

型番 :LATHALSBK

取扱説明書

version1.00 y



完成図

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートセンターのご案内

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

(自動返信にて上記 URL をご案内します)

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

取扱説明書は組み立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

● 安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

- ⊘ 禁止 (してはいけない内容) を示します。
- ⚠ 強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。

⚠ **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ⊘ ● 子供だけで使わせたり、小さなお子様やベットの手の届くところで使用、保管しない。(事故・けがの原因)

⚠ **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ⊘ ● 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(けがの原因)
- 付属の部品以外は使用しない。(落下・破損・けがの原因)
- 使用用途以外で使用しない。(落下・破損・けがの原因)
- ぶら下がるなど荷重をかけない。(落下・破損・けがの原因)
- 耐荷重5kgを超えるものを載せない。(落下・破損・けがの原因)
- すき間、可動部に手や指を入れない。(けがのおそれ)
- 直射日光の当たる場所で使用、保管しない。(変形・変色の原因)
- 振動のある場所に設置しない。(落下・破損・けがの原因)
- 高温や湯気、乾燥や振動の著しい場所で使用、保管しない。(変形・変色の原因)
- お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(変形変色・故障の原因)


- ⚠ ● 各部品は説明書どおりに取り付ける。(事故・けがの原因)
- 屋内で使用する。(さびの発生の原因)
- ネジの緩みがないか、定期的に確認する。(事故の原因)
- 強度が十分で水平で平坦な場所に設置する。(落下・破損・けがの原因)

使用上のお願い


※記載されている物以外は付属いたしません。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、けがなど一切の責任は負いかねます。※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

組立部品


組み立て前にすべてそろっているか確認してください。
組立には別途プラスドライバーをご用意ください。



- ① B (台座) に F (すべり止めシール) を4箇所貼り付けます。




- ② B (台座) を挟みこむように、裏に E (プレート)、表に A (アーム) をあてて、H (六角ネジ) で固定します。K (六角レンチ) でネジを締めてください。




- ③ C (天板) の裏からネジが4本出ています。A (アーム) を逆さにして、先端のシルバー部分の4つのネジ穴にCのネジを通します。G (ナット) をJ (ボックスレンチ) で回して固定します。

A に付いているレバーをCから出ている2本のネジに通します。同じようにG (ナット) をJ (ボックスレンチ) で回して固定します。




- ④ 組み立てた台を元の向きに戻します。レバーを引きながら、C (天板) を引き上げます。




- ⑤ C (天板) に D (ストッパー) を固定します。Cのネジ穴にI (ネジ) を通し、Dをプラスドライバー (別途をご用意ください) で固定します。

※Dの向きに注意してください。



- ⑥ C (天板) の角度を変えたい場合は、アーム部の横にあるネジを J (ボックスレンチ) で緩め、角度を調整後、ネジを締めてください。



横から見たところ

- ⑦ ストッパーにパソコンが引っかかるように手前に置いてください。

- ・レバーを引きながら天板に力をかけると、天板が下がります。
- ・レバーを引くと天板が上がります。
- ※レバーから手を放しても倒れないか確認してください。

天板をお好みの高さに調整してください。



すき間、可動部に手を挟まないように注意してください。
天板に力をかけるなど荷重をかけないでください。
耐荷重 5kg を超えるものを載せないでください。
強度が十分で水平で平坦な場所に設置してください。

● お手入れ



ホコリがついた場合は、エアダスターなどで吹き飛ばしてください。
汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤をやわらかい布などに付け、かたく絞ってから拭いてください。
その後水につけた布をしっかりと絞り、洗剤が残らないように拭き取ってください。
乾燥したやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。



ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。(表面を傷つける原因)
本体を水に浸けたり、丸洗いしないでください。



レバーを動かしても天板が上がらない場合は、レバーのナットを手で調整してください。
※ナットを締めている時は、レバーを上げないでください。



仕様

サイズ	幅500×奥行340~430×高さ95~310(mm)
重量	約5.4kg
天板サイズ	幅500×奥行295(mm)
耐荷重	約5kg(静荷重)
天板調整可能角度	45度
材質	鉄、合板、プラスチック
セット内容	天板、台座、アーム、プレート、ストッパー、六角レンチ、ボックスレンチ、六角ネジ×4、ネジ×2、ナット×6、すべり止めシール×4、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月