

折りたたみ式超軽量自動組み立て三脚

型番：LGTRPD02

取扱説明書 Version1.0. a

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

仕様

サイズ	使用時：全高1150mm（雲台高70mm×脚長1150mm） 収納時：直径60×高さ360（mm）
重量	330g
最大積載重量	2kgまで （重量のバランスによってはご使用いただけない場合があります）
雲台	角度調節：前後180°、左右（水平）360° 回転 カメラネジ：小ネジ1/4UNC（インチ）
スマートフォンホルダー	対応サイズ：幅80mm以下、厚さ10mm以下
内容品	本体、ケース、スマートフォンホルダー、日本語取扱説明書

⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- カメラ三脚本来の目的以外のご使用はおやめください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- 製品に不具合や損傷がある場合は、ご使用をやめてください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

三脚を組み立てる



三脚の脚は、4つに別れ折りたたまれて2本のゴムで留まっています。
2つのゴムをゴム留めから外してください。
（ゴムがわっかのまま無理矢理外すとケガの恐れがあります）
折りたたまれていた脚を離すと、ほぼ自動で連結されます。



うまく連結していない場合は、手で連結させてください。
3つの脚をしっかりと開いて組み立て完成です。

雲台角度調節



雲台のつまみネジを緩めると角度調節ができます。
三脚ネジのついたマウントが前後180°傾斜。
雲台が左右（水平）360°回転させることができます。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください（お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます）

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021


東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

（月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く）

メールアドレス：**support@thanko.jp**

三脚を折りたたむ



開いた3本の脚を手で握って1つにまとめます。
一番上の段の脚と2段目の脚を3本まとめて握ったまま、引っ張り連結を外します。



外した2段目以降の脚を折り曲げ一番上の段の脚に重ねます。
3段目4段目も同様に行い、最後にゴムでひとまとめにして、ゴム留めにかけて完成です。