

# THANKO

## 型番 :MARM7860B

### 組立説明書


version1.00 y

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

耐荷重 :8kg×2

日本国内専用  
Only for use in Japan



## サポートセンターのご案内

### 【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



### 不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

(自動返信にて上記 URL をご案内します)

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

取扱説明書は組み立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

### ●安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止 (してはいけない内容) を示します。



強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。



**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



● 子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用、保管しない。(事故・けがの原因)



**注意** 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(けがの原因)
- 付属の部品以外は使用しない。(落下・破損・けがの原因)
- 使用用途以外で使用しない。(落下・破損・けがの原因)
- ぶら下がるなど荷重をかけない。(落下・破損・けがの原因)
- 耐荷重を超えるものを載せない。(落下・破損・けがの原因)
- すき間、可動部に手や指を入れない。(けがのおそれ)
- 直射日光の当たる場所で使用、保管しない。(変形・変色の原因)
- 高温や湯気、乾燥や振動の著しい場所で使用、保管しない。(変形・変色の原因)
- お手入れの際は有機溶剤 (ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類 (漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(変形変色・故障の原因)



- 各部品は説明書どおりに取り付ける。(事故・けがの原因)
- 屋内で使用する。(さびの発生の原因)
- ネジの緩みがないか、定期的に確認する。(事故の原因)
- 強度が十分で水平で平坦な場所に設置する。(落下・破損・けがの原因)

### 使用上のお願い

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。


※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## 組立部品

組み立て前にすべてそろっているか確認してください。  
USBケーブルを設置する場合は、別途プラスドライバーをご用意ください。




- A. モニターアーム本体
- B. クランプ部
- C. 六角レンチ (小)
- D. 六角レンチ (大)
- E. ネジ (M4×10) 8 本
- F. ネジ (M8×12) 2 本





## USB ケーブルの設置

※弊社指定の USB ケーブル以外は取り付けできない場合があります。

- ①土台裏の銀色の金具を取り外します。プラスドライバー (別途) で USB ケーブル (別途) を取り付けたい側のネジを外します。
- ②USB ケーブル (別途) の金具がむき出しになっている方の端子を下図のように土台裏に取り付けます。





- ③金具を元に戻し、ネジを取り付けます。





## モニターアームの設置

設置前にアームの可動が軽すぎたり重すぎる場合は下図のように、付属の D: 六角レンチ（大）で調整してください。（2ヶ所あります）




VESA 規格 75×75mm または 100×100mm に取付可能です。付属のネジが使用できない場合は、別途ネジを購入してください。

モニターアーム本体にクランプ部をネジで取り付け、机などに固定します。机の厚みにより 3ヶ所固定位置が選べます。




アームの可動が軽すぎたり重すぎる場合は、上図のように、付属の D: 六角レンチ（大）で調整してください。

ディスプレイの保持力の調整を行います。



机に取り付けの際は、各種ケーブルを挟まないように注意してください。設置後は、しっかりと固定されているか確認をしてください。

クリップにケーブルを通して完成です。



## お手入れ

ほこりがついた場合は、エアダスターなどで吹き飛ばしてください。  
汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤をやわらかい布などに付け、かたく絞ってから拭いてください。その後水につけた布をしっかりと絞り、洗剤が残らないように拭き取ってください。  
乾燥したやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。



ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。（表面を傷つける原因）  
本体を水に浸けたり、丸洗いしないでください。