


# フレキシブル2面モニタースタンド2

[スタンド式] ユーザーズマニュアル

## ■ パーツリスト

各関節の堅さを  
付属レンチで調整できます

MODEL: MARMGUS62



最大耐荷重：各8kg

本モニターアームは、VESA規格対応液晶モニターに対応しており、75mm/100mmVESA対応モニターをそのままお取り付けいただけます。取り付け方法については、右記より順番にご参照ください。


●故障かな?と思ったら●  
お問い合わせ・修理をご希望をされる場合  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上送信してください。  
QRコードを読み取り、空メールを送信できます。




**不具合品のご送付先**  
ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、自動返信メール内容を確認の上ご送付ください。  
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス : support@thanko.jp

## 1.



机に取り付け穴がある場合か、穴あけ加工が可能な場合は、軸部を上図の様に取付けて下さい。

## 2.




スタンド部に軸部を上図の様に取付けて下さい。

底面から軸部を上図の様に固定して下さい。

## 3.


### Option\_A\_1:



横軸部にアームを差し込んで下さい。


4.

Option\_A\_2:




横軸部に取り付けネジで取り付けして下さい。

5.



横軸部を軸部に図のように取り付けて下さい。


6.




付属ネジでモニターを取り付けて下さい。

7.

Adjust torque...if  
necessary



Adjust the width...if  
necessary



取り付け位置・角度を調整して下さい。