

吸引&電撃で退治! 蚊取りスティック2 取り扱いマニュアル

Version1.0. s



型番:MOSKFAN3

保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**


●仕様

サイズ	幅205×高さ720～900×奥行138(mm)
重量	708g
充電用ケーブル長	420mm ※コネクタ含まず
電源	USB給電にて内蔵/バッテリー充電(充電しながらも使用可)
内蔵/バッテリー	18650 リチウムイオン電池 1500mAh
充電時間	約3時間
入力	5V2A
出力電圧	3200～3800V
内容品	本体、充電用ケーブル、立て掛け用フック、吸盤、日本語取扱説明書

⚠️ ご注意

- ・内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ・改造や分解しないでください。
- ・本体を濡らしたり、水洗いしないで下さい。
- ・雨の中や引火性のある物の近くでは絶対に使用しないで下さい。
- ・使用する際は絶対に金属ネット部分に触れないで下さい。高圧電流による放電ショックを受けます。
- ・高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ・お子様だけの使用はおやめください。必ず保護者の目の届くところで使用下さい。
- ・異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。

●各部名称



●充電する

本体下部のUSB差込口に充電用ケーブルを接続します。反対側の端子をパソコンやUSB-ACチャージャー(別売)に接続してください。接続すると自動的に充電が開始されます。



充電時間は約10時間となります。
充電中はLEDライト(LED②)赤の点灯になります。
※充電が完了してもLEDライトは消灯しません。



●使用する



「モード切替スイッチ」および「ファン操作ボタン」を使う事で起動できます。

- 「モード切替スイッチ」が一番下
…電源OFF

- 「モード切替スイッチ」が真ん中+「ファン操作ボタン」押す
…ボタンを押している間ファンが稼働します。
蚊がファンに吸われ、金属ネットに触れると電気が走り、退治する事が出来ます。

- 「モード切替スイッチ」が一番上
…誘蛾灯モード。
ファン部分に青色の誘蛾灯が点灯します。
蛾が誘導されてきて金属ネットに触れると電気が走り、退治する事が出来ます。
就寝時やアウトドア時などにご利用ください。
立て掛け用フックを使って立て掛ける事も可能です。



「立て掛け用フック」を本体と挟める場所に挟むことで立て掛ける事ができます。
また、底面には吸盤も付いているので固定もできます。

●長さを調節する



「伸縮用スイッチ」を押しながら、上に伸ばしてください。

お好みの長さに調節できたら、「伸縮用スイッチ」から指を離してください。

●角度を調節する

ファン部分は左右にそれぞれ最大90度曲がります。
角度調節をする際は、ファンの付け根にある⊖ボタンを押して、ファンを持ってゆっくり曲げてください。

