


THANKO

Version 1.00.i

取扱説明書

型番: MSNARECGY



保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止 (してはいけない内容) を示します。



強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

⚠ 警告

●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・けがの原因。

分解や修理、改造をしない
破損の原因。



落としたり、衝撃を加えたりしない
破損の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
けがの原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
けがの原因。

本体を水につけたり、水をかけたりしない
サビの原因。

⚠ 注意

●使用上の注意事項

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。
劣化・変色のおそれ。



次のような場所で使用したり保管しない
・浴室などの湿気の高い場所
・発熱機器・火気の近く
サビ・劣化・破損・変形の原因。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
左のQRコードを読み取ることでアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先


ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 チバケン ナランノシ アカネハマ 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
問い合わせ 03-3526-4328 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	厚み19.5×奥行170×高さ275(mm)
対応首周りサイズ	58cm
重量	約250g
材質	シリコン、アルミ、アルミ合金、ABS
セット内容	本体、後付けマグネット×2、落下防止ストラップ、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

◆内容品 / 各部名称




◆準備 (マグセーフが内蔵されていない場合)

後付けマグネットの両面テープは一度貼り付けると再利用することができません。
貼り付けたままとなりますのでご注意ください。

落下防止ストラップを取り付ける

- ①スマートフォン、もしくはスマートフォンカバーにストラップを取り付けます。
- ②本体の脱着ボタンを押しながら、胸当て側から見て左のネックバンドを上方向に引き抜き、ストラップの紐を通してください。(右側は脱着不可)


⚠ スマホにぶつかった際に落下するおそれがございますので取り付けを推奨します。



後付けマグネットを貼りつける

お手持ちのスマートフォンにマグセーフが内蔵されていない場合、後付けマグネットの両面テープを剥がし、スマートフォンの背面もしくはスマートフォンカバーの背面に貼り付けてご利用ください。


⚠ スマートフォンカバーが重たい場合、本体取り付け時に落下するおそれがございます。




◆使用方法

1. 本体を装着する

①本体の脱着ボタンを押しながら、胸当て側から見て左のネックバンドを上方向に引き抜いてください。(右側は脱着不可)



②本体を首にかけ、引き抜いたネックバンドを上からスライドするように戻し、カチッという手応えがあるまで押し込んでください。




2. スマートフォンを装着する

スマートフォンのマグセーフ、または後付けマグネットをマグネットリングに近づけて磁石でくっつけてください。マグネットリングの磁力は片面のみとなります。

3. 角度を調整する

本体が落下しないよう気をつけながら、可動部を動かしてお好みの角度に調整してご利用ください。調整後はスマートフォンが落下しないか必ずご確認ください。



◆お手入れ方法

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。