

THANKO


型番：PDCR25HWH

取扱説明書

version1.00 sa

もくじ

安全上のご注意	2,3
セット内容・各部名称	4
使用方法	5,6
お手入れ方法	7
仕様	8
アフターサービス	9



このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

保証期間：購入日より6ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・ けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

※内容品に記載している以外の物は付属しません。

※本製品のご使用において生じる物品の破損 / 故障は、サポート保証の対象外となります。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※正しく使用されない場合に生じた事故などについて弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。



警告



取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
事故・けがの原因。



子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使ったり保管したりしない。
事故・けがの原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

◆本製品の取り扱いについて



次のような場所で使用したり保管したりしない。

屋外や窓際など直射日光の当たる場所・強い光が当たる場所・異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所・振動する場所・-10度以下の場所（変形・破損・劣化の原因）

カッターの刃に直接触れない。

けがの原因。

食器洗い乾燥機で洗浄や乾燥をしない。

変形・劣化の原因。

過度な負担をかけない。

破損の原因。



お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。
変形・変色・故障の原因。

変形や破損など、異常があるときは使用しない。

けがの原因。

強い振動や衝撃、無理な力を与えない。

破損・けがの原因。

付属の部品以外は使用しない。

破損・けがの原因。



作業開始時と終了時は、カッターの刃の枚数や刃先がこぼれていないかなどを確認してください。万が一作業中に刃が欠けた場合は、食材を全て捨ててください。

けがの原因。

お手入れの際は、水温が60度を超えないようにする。

変形・劣化の原因。

平らで水平な安定した場所で使用する。

転倒によるけが・故障の原因



使用後は必ず毎回洗浄する。

放っておくと雑菌が繁殖し、健康被害の原因。

お手入れの際は、必ずカッターを台座から取り外して行う。


けがの原因。

カッターのお手入れの際は、必ず付属のブラシを使用する。


けがの原因。

セット内容・各部名称


プッシャー



台座




ボウル




カッター3種


9mm



18mm




クロスカッター




お手入れ用付属品

へら



作業終了時、カッターに付着した食材を取る際に使用します。

ブラシ



作業終了後、カッターを洗浄する際に使用します。


使用方法

1 各部品を取り外す（※初回使用時のみ）

①お手入れ用付属品を除く全ての部品が1つにまとまっているので、1つずつ引き上げて取り外します。

②7ページの【お手入れ方法】を参考に、各パーツを食器用中性洗剤で十分に洗います。

※カッターの刃に触れないよう十分に気をつけた上で取り外してください。




2 カッターをセットする

①ボウルに台座をセットします。

②お好みのカッターを、台座にセットします。


※食材を置く際に、中央にできるだけ安定させて置いてください。



3 食材をセットする

食材をカッターの上に置きます。


※氷や凍った野菜は使用できません。



使用方法

4 プッシャーをセットする

台座上部にある穴に挿し込むように、上からプッシャーをセットします。




5 プッシャーを上から両手で押す

①プッシャーの全体に力がかかるよう、両手でしっかり押します。

②プッシャーと台座にすき間がなくなるまで押しきったら作業終了です。

※平らで水平な安定した場所で使用してください。

※しっかりとプッシャーの真上から押してください。





6 各パーツを取り外し、食材を取り出す

①プッシャー、カッター、台座を取り外し、ボウルから食材を取り出します。

②カッターに食材が付着した場合は、へらを使って取ってください。

※カッターの刃に触れないよう十分に気をつけた上で取り外してください。

※カッターに付着した食材を取る際は、必ず付属のへらを使って取ってください。




お手入れ方法

⚠ 注意

- 有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使わないでください。（変形・変色・故障の原因。）
- 食器洗い乾燥機で洗浄や乾燥をしない。（変形・劣化の原因。）

◆プッシャー、台座、ボウル、へら


やわらかいスポンジなどに中性洗剤をつけて洗い、水でよく洗い流します。その後よく乾燥させてください。



◆カッター3種

付属のブラシに中性洗剤をつけて洗い、水でよく洗い流します。その後よく乾燥させてください。

※カッターの刃に触れないよう十分に気をつけた上でお手入れしてください。



※本製品は食材を扱う器具ですので、衛生のため常に清潔を保ってください。

仕様

サイズ	プッシャー：幅100×奥行104×高さ107(mm) 台座：幅166×奥行161×高さ23(mm) カッター3種：幅103×奥行83×高さ40(mm) ボウル：幅181×奥行171×高さ101(mm)
重量	プッシャー：約120g 台座：約80g カッター（9mm）：約50g カッター（18mm）：約60g カッター（クロスカッター）：約40g ボウル：約220g
ボウル容量	約1.3L（耐熱60℃、耐冷-10℃）
材質	プッシャー、台座：ABS カッター3種：（ABS+SUS420） ボウル：AS+Silicone へら：PP ブラシ：PP+ナイロン
セット内容	カッター3種（9mm/18mm/クロスカッター）、 プッシャー、台座、ボウル、へら、ブラシ
保証期間	購入日より6ヶ月

アフターサービス

お問合せ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

QRコードを読み取ることもアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。



チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328



(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

メモ



メモ





販売元 **THANKO**

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13
NREG秋葉原ビル 4階 サンコー株式会社

TEL:03-3526-4328

FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。