

# 取扱説明書

## 型番:S-AMF21W



保証期間： 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● 充電・給電

①本体裏側のmicroUSBポートに、付属のUSBケーブルをさしこみます。



②USB端子をUSB-ACアダプタ(別売)やパソコンに繋ぐと充電が開始、LEDランプが赤に点灯します。USBは5V 1A以上を推奨します。それ以下になると、充電時間が長くなる可能性があります。

③満充電になるとLEDランプが消灯します。USBケーブルを抜いてください。

本製品は充電しながらの使用は可能ですが、出来るだけお控えください。バッテリーの寿命を縮める恐れがあります。

### ●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合 [support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp) に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。




### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問合せメールアドレス: [support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

### ●モニターに取り付ける

モニターに下図のように本体を挟むようにとりつけてください。前のクリップ部は動かす事が出来ますので調整してください。



設置後、モニターから落ちたりグラグラしないか必ず確認してください。

またファンの角度を変える際には、バランスがとれているか確認してください。

※タッチセンサーのついたモニターの場合ファンを取り付けることにより反応する可能性があります。  
※モニター以外にも取り付け可能ですが、強度のない場所や壊れやすい場所への取り付けはご注意ください。

### ●仕様

サイズ	幅200×高さ120×奥行133(mm)
重さ	379g
付属品	本体、USBケーブル(95cm)、スタンド、日本語説明書
電源	USB(5V 1.0A)
バッテリー	リチウムイオン 2400mAh 3.7V
充電時間	約3時間(1Aの場合) 約2時間(2Aの場合)
稼働時間	弱:約5時間 中:約3時間 強:約2時間半
風量調整	3段階
取付可能幅	約5～45mm程度まで
パッケージサイズ	幅222×高さ130×奥行145(mm)
パッケージ込重量	587g

### ●電池のリサイクルについて



Li-ion


本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

### △ バッテリーの取り扱いについて

・充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。  
・バッテリーは自然放電します。使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。充電ケーブルを差し、使い切った状態から50%程度充電してケーブルをはずしてください。涼しい場所で保管してください。半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。可燃物がある場所で充電しないでください。使用時間が極端に短くなった場合は使用しないでください。高温(50℃以上)になる場所で保管しないでください。

### ●スタンドに取り付ける


本体をスタンドにさしこむと、通常の卓上ファンとして使用することができます。



### ●使い方

電源ボタンに3秒ほど触れると電源がオンになり、ファンが動きます。  
電源オン時は風量が弱になっています。  
電源ボタンに短くふれる度に、弱→中→強→オフと風量が変わります。  
オフの後に電源をオンにするには、3秒ほど電源ボタンにふれてください。

### ●セット内容・各部名称



①本体 ②スタンド ③USBケーブル(95cm)



※電源ボタンはタッチボタンなので触れるだけで電源が入ります。ご注意ください。

### △ ご注意

- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※指でファンに触れたり、物を差し込んだりしないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。