

取扱説明書

型番:S-RSH20B




保証期間: 購入日より6ヶ月


※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

使い方

①右図のようにバンド部を起こします。



②スマートフォンをホルダー部に取り付けます。必ず落ちないか、固定されているか確認してください。



③面ファスナーを外し、バンドをゆるめます。



④腕を通し、バンドを面ファスナーでとめて固定します。※強く締めすぎないように注意してください。



⑤スマートフォンの角度や高さなどを調整してください。



●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

●仕様

サイズ	幅80×高さ35×奥行190(mm)
重さ	94g
付属品	本体、日本語説明書
バンド長	約230mm
取付対応幅	腕周り約140~250mm程度
対応スマホサイズ	幅70~75mm 高さ125~160mm 厚み12mmまで
パッケージサイズ	幅96×高さ48×奥行200(mm)
パッケージ込重量	227g

※装着中スマートフォンを激しく振ったりしないでください。スマートフォンが落下する可能性があります。

※内容品に記載している以外のものは付属しません。※スマートフォンはしっかりと固定させてください。※指を挟まないようにご注意ください。※分解しないでください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

各関節の可動域について

以下のように回転することができます

