

# 取扱説明書

Version 1.0. sh

型番  
SBOXFN20



保証期間：購入日から12ヶ月間

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ● 故障かな？と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面 (納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

### <返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内に返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

### <交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

### 不具合品のご送付先

〒101-0021  
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階  
サンコーサポート  
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329  
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

## ● 仕様


サイズ	本体：幅510x奥行行180x高さ555(mm) 電源ケーブル長さ：約1800mm
重量	3,680g
モーター	ACモーター
風量調節	3段階(弱、中、強)
回転数	弱：654 中：790 強：1200～1250 (rpm)
羽根径	44cm
羽根枚数	5枚
定格電圧 定格周波数	100V 50/60Hz
消費電力	75W+5W
内容品	本体、スタンド脚(2個)、ネジ(4個)

### ⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
- 防水性能はありません。
- 組み立てに別途プラスドライバーをご用意ください。

## ● 内容品/各部名称

本体 (風は、表側から出ます。)



付属品



## 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

**⚠️ 警告** 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。 **⚠️ 注意** 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

**🚫** してはいけない「禁止」の内容です。 **❗** しなくてはならない内容です。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

### ⚠️ 警告

- 🚫** 本体に布や紙、ビニール袋をかけたり塞いだりして運転しない  
発火・感電のおそれ。
- 🚫** 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。  
火災・感電・怪我の原因。  
修理は弊社サポートまでご相談ください。
- 🚫** 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。  
火傷・感電・怪我のおそれ。
- 🚫** ぬれた手で、差込プラグの抜き差しをしない  
感電・怪我のおそれ。
- ❗** 送風用途以外には使用しない  
故障・火災の原因。
- ❗** 交流 100V のコンセントを単独で利用し、交流 100V 以外で使わない  
火災・感電・故障の原因。
- 🚫** 落としたり、衝撃をくわえたりしない  
感電・故障の原因。
- 🚫** 風呂場など水気が多い場所で使用しない  
ショート・感電のおそれ。
- 🚫** 電源コードは破損したまま使わない。電源コードを傷つけない。  
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重い物載せる・挟み込むなど)  
火災・感電の原因。

### ⚠️ 警告 つづき

- 🚫** 電源コードや差込プラグが痛んだり、コンセントの差し込みかゆるいときは使わない  
感電・ショート・発火の原因。
- 🚫** 電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。  
感電・発火・故障の原因。
- 🚫** タコ足配線にしない  
火災の原因。
- 🚫** コンセント部分にピンやゴミを付着させない  
火災の原因。
- 🚫** 屋外では使用しない、ほこり・粉塵の多い場所で使用しない  
故障してショートや火災の原因。
- 🚫** 引火性のもの、火の気のあるもの、可燃性のものそばで使わない  
火災の原因。
- 🚫** ほこり、粉塵の多い場所で使用しない  
加熱して火災の原因になります。
- 🚫** 羽や前面ガードを付けず使用しない  
けが・感電・発火・故障の原因。
- 🚫** 水平で安定した場所で使用する  
転倒してけがや破損の原因になります
- 🚫** 本体に強い衝撃を与えない  
転倒してけがや破損の原因になります
- 🚫** カーテンやブラインドのひもなど、巻き込みやすい物の近くで使用しない  
けがや家財の破損の原因になります
- 🚫** 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物載せて使用しないでください  
電源コードが破損し、火災・感電の原因。
- 🚫** 業務用など家庭以外で使用しない  
家庭用として設計されています。業務用などに使用すると、火災などの原因になります。
- 🚫** 持ち運び時や収納時コードを引っ張らない  
火災・故障の原因。
- 🚫** 使用時以外は差込プラグをコンセントから抜く。  
怪我ややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。
- 🚫** 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない  
火災の原因。
- 🚫** 乗っかたり寄りかかたりしない  
けがや感電の恐れがあります。
- 🚫** 引きずって移動しない
- 🚫** 長時間、風を直接身体に当てない  
特にお子様やお年寄りに注意してください。健康を害する原因となります。
- 🚫** 動植物に直接風を当てない  
害を与える恐れがあります。
- 🚫** 運転中、回転部に顔や身体、衣服などを近づけない  
けがや破損の原因になります

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

※経年劣化により危害の発生が高まる恐れがある事を注意喚起するためにJISで義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

⚠️	【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)
	【設計上の標準使用期間】 3年
	設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。

### 【設計上の標準使用期間】


※設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。(設計上の標準使用期間とは)※運転時間や温度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。  
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。  
※経年劣化とは、長期間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化をいいます。

### ■標準使用条件 日本工業規格による

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50Hz及び60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置	取扱説明書による標準設置
負荷条件	定格負荷(風速)	
	運転時間	8 (h/日)
	運転回数	5 (回/日)
	運転日数	110(日/年)
	スイッチ操作回数	550(回/年)
想定時間など		

● スタンド脚をつける

※ プラスドライバーを別途ご用意ください。



本体底面

スタンド脚

スタンド脚には、2つのツメがあります。  
 本体裏側の土台にはスタンド脚の差込み口があり、  
 4つの凹みがあります。  
 スタンド脚のツメを凹みに合わせて、付属のネジ各2つで  
 固定してください。

● 使い方


① 電源プラグをコンセントに奥までしっかりと差し込んでください。



② 風量調節つまみをお好みの位置に合わせてください。

- 0 : 電源 OFF
- 1 : 弱
- 2 : 中
- 3 : 強

使用しない時は、OFF の位置にしてから電源プラグをコンセント  
 から抜いてください。



● お手入れ

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。  
 付着したほこりをエアダスターなどで、吹き飛ばしてください。



● メモ

Blank area with horizontal dashed lines for notes.

Blank area with horizontal dashed lines for notes.

Blank area with horizontal dashed lines for notes.