

## 取扱説明書

型番:SCRDWCSR



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

## ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

## ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

## サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

## ●仕様

サイズ	幅105×高さ20×奥行75mm)
重さ	122g
付属品	本体、microUSBアダプタ、USB Type-Cアダプタ USBケーブル(45cm)、カードピン、日本語説明書 nano SIM2枚、Micro SIM2枚、SIM 1枚、
収納能力	CF 3枚、SD 7枚、microSD 6枚、カードピン1本
USB	USB3.0
スロット	CF/SDカード/microSDカード
カードリーダー	microSDカード:128GBまで SDカード:128GBまで CF:64GBまで読込可能
パッケージサイズ	幅103×高さ192×奥行27(mm)
パッケージ込重量	184g

## ●セット内容



①本体(カードピンセット済)②USBケーブル(45cm)  
③USB Type-Cアダプタ④microUSBアダプタ

## ⚠️ ご注意


- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

本体を開く時はフックを上へあげてください。



## ●収納場所

収納可能な種類と枚数  
※カードを重ねて収納します



CF3枚



SDカード7枚




microSDカード6枚




SIMカード1枚  
microSIMカード2枚  
nanoSIMカード2枚


2段目



3段目



1段目 microSIM nanoSIM microSD



## ●カードリーダーの使い方


①カードケース本体に付属のUSBケーブルの先が2つに分かれている方を差し込みます。




microUSB/USB Type-Cで接続したい場合は、付属のアダプタをUSBの先に取り付けて下さい。



②ケーブルの反対側をパソコンなどに差し込みます。  
③青いカバーを開けると、カード差込口があります。



④カード印刷面を下にして、パソコンに読み込むカードを本体に差し込みます。



複数のカードを2枚・3枚同時にカードをさして読み込ませることはできません。1枚のみカードを差し込んで下さい。