

取扱説明書

型番：SHAMCHWS



保証期間：購入日から6ヶ月

● 故障かな?と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面 (納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

<返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

<交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。


※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

不具合品のご送付先

〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4階
サンコーサポート
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp


1.仕様

サイズ	[組立後全体サイズ] 幅 850×高さ 1100×奥行 1500(mm) [チェア] 座る部分：幅 500×奥行 450(mm)
総重量	6,800g
内容品	組立用ストレートポール11本、組立用U字ポール4本、ボルトフック2本、ナット(大)4個、チョウネジ2個、ボルト2本、ナット(小)4個、チェア、日本語取扱説明書
耐荷重	約 100kg
素材	[フレーム] スチール [チェア] コットンキャンバス
保証期間	購入日から 6ヶ月



[組立後全体サイズ]
幅 850×高さ 1100×
奥行 1500(mm)


2.内容物について




● 注意事項 ●

- ※複数人で乗らないでください。
- ※ロープの間に手や首を挟まないでください。
- ※乗っている時に必要以上に揺らさないでください。
- ※ボルトやナット類はしっかり締めてからご利用ください。
- ※耐荷重以上の負荷をかけないでください。
- ※お子様のみのご使用はお控えください。
- ※風の強い日のご利用は十分ご注意ください。
- ※記載されている物以外は付属いたしません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。


3.設置方法




ポール F とポール C (2本) を左右 4カ所接続します。※ポール C の穴が 2つ開いている方をポール F 側に向けてください。




【1】で接続したポール C の上部に、ポール D (2本) を左右計 4カ所接続します。




【2】で接続したポール D の上部に、ポール B (2本) を左右計 4カ所接続します。




【1】～【2】の組立後イメージ




ポール A をポール B の上部にボルトフック、チョウネジ、ナット(大)で取付けます。※手順【6】参照




ボルトフックにナット(大)をひとつ通し、ポール B の下からポール A と一緒に通して内側に向けます。上からナット(大)とチョウネジで締めます。左右計 4カ所行います。



ポール C の外側からボルトを挿しこみ、ポール E を通します。※手順【8】参照



【7】で取付けたボルトにナット(小)を取付けます。左右計 4カ所接続します。



【5】～【8】の組立後イメージ



【6】で取付けたボルトフックにチェアのロープ先端に付いているリングを通して完成です。

[完成イメージ]

