


# THANKO

Version 1.00.shi

## 取扱説明書

型番: STBFANHBK



### 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

#### ●表示の説明



#### 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



#### 注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

#### ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

### 警告

#### ●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない  
事故・けがの原因。

分解や修理、改造をしない  
故障の原因。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない  
引火のおそれ。

本体を水につけたり水をかけたりしない  
火災・故障の原因。

使用中は本体・ファンに素手で触らない  
やけど・けがの原因。

本体に布をかけたり覆ったりしない  
発火・火災の原因。

異常や故障時には直ちに使用を中断する  
・異常な音や焦げ臭いにおいがする時  
異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

使用后、製品に触る際は必ず断熱性の保護手袋を着用する  
やけど・部品の端部でけがの原因。

ストーブから下ろす時は完全に冷めてから行う  
やけどの原因。

平らで安定した場所で使用する  
転倒・破損の原因。

製品上、尖った部分がございますのでご注意ください  
けがの原因。

### 注意

#### ●使用上の注意事項

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
- ・浴室などの湿気の高い場所
- ・水気の近く
- ・ほこりが多い場所
- ・振動の多い場所



ファンのガード内に指や異物を入れない  
けがの原因。

スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油、薬品を使う場所で使用しない  
変質・破損の原因。

本体の周囲に物（やかん等）を置かない  
故障・事故の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない  
故障の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない  
けがの原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない  
けがの原因。

設置する天板の表面温度が 350℃以上の場所や煙突の近くでは使用しない  
故障の原因。

使用后すぐに熱に弱い材質の場所に移動させない  
置き場所の焼損・変形の原因。

ファンが破損した場合は仕様しない  
転倒による火災・故障の原因。



使用前に設置面の温度を確認する  
故障の原因。350℃以上に温度が上昇しないことをご確認ください。

設置場所の油やほこりは事前に拭き取る  
火災・故障の原因。

## ●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合  
<https://www.thanko.jp/view/page/support>  
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。  
左のQRコードを読み取ることもアクセスすることができます。

### ○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。


送付先 | 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛  
問い合わせ | 03-3526-4328 (月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)  
support@thanko.jp (自動返信にて上記URLをご案内します)

## ◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。


サイズ	本体:幅190×高さ220×奥行110(mm) 台部分:幅125×奥行74(mm)
重量	約900g
羽根径	約75mm 3枚羽根
設置可能面積	幅125×奥行74(mm)以上
稼働温度	最大約85~345℃
最大回転数	980rpm
最大風量	180cfm
材質	アルマイト加工アルミニウム、非腐食性ステンレス
セット内容	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※記載しているもの以外は付属しません。  
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。  
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。  
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。  
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。  
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。  
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ◆内容品 / 各部名称



底面



温度過昇  
防止装置

※接地面が過剰な高温になった際にモーター・ペルチェ素子の保護をするための装置です。  
設置面が高温になると、ベース部と設置面の隙間ができるように本体を傾けて、熱を伝わりにくくします。

## ◆本製品について

### ●仕組み

ベース部が、石油ストーブや薪ストーブなどの熱をペルチェ素子に伝えます。ペルチェ素子が熱を電気にかえ、適応温度になるとファンが回転しはじめます。(時計回りに回転)  
動力源に電源や電池など一切必要ありません。

熱源との温度差で動作しているため、室温が上がってくると自動的にファンが停止することがあります。故障ではありませんのでご了承ください。


### ●使用できない暖房機器

天板が高熱にならないストーブや、セラミックヒーター・電気ストーブ・ファンヒーターなどにはご利用いただけませんのでご注意ください。

- 熱源の温度・使用環境によってファンの回転速度は異なります。
- ファンを止めるスイッチはありません。ファンを止めるには本体が冷めるのをお待ちください。
- 使用中や使用後間もなく本体に触る場合は、ハンドルであっても必ず断熱性のある手袋を着用してください。(ファンが停止していても使用後しばらくは本体が高温になっています。)

## ◆使用方法

天板が熱くなる石油ストーブや薪ストーブなどの上に置いてお使いください。本製品は熱を利用してファンが自動でまわり、暖房効率を上げる製品です。暖められた空気の大半は天井へ流れていってしまいます。人の居る方向へ暖められた空気が循環するよう向きを調整してください。



※平らで安定した天板部分に設置してください。



※排気煙突がある場合は、放熱が十分にされなくなるためその前方や近傍には設置しないでください。

※使用中、使用直後は大変熱くなっておりますので本体に触れないでください。

## ◆お手入れ方法



※本製品は分解・丸洗いでできません。  
※本体をよく冷ましてから行ってください。

通常は乾いた布などで拭いてください。  
汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

