

# 取扱説明書

Version 1.0.t

## 型番 SUSBMSMR



保証期間：購入日から6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● 故障かな？と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面（納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物）
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

#### <返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

#### <交換品の到着について>

返品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します（土日・祝日・弊社が定める休業日を除く）

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

#### 不具合品のご送付先

〒101-0021  
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4階  
サンコーサポート  
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329  
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

### ● 仕様 ●

サイズ	横150×縦33×高さ270(mm)
重量	ラケット:152g スタンド:274g
電源	USB5V/1A
使用回数目安	フル充電時、約500回
充電時間	4-8時間（環境により異なります）
内容品	本体、スタンド、USBケーブル(80cm)、日本語説明書



### ⚠ 警告 下記の事項を守らないと、死亡したり、重症を負う恐れ

- 発煙、発熱、臭異、異音が発生したら、使用を止め、USBケーブルを取出してください。
- 電源は付属のUSBケーブルをご使用ください。
- 本体やACアダプタに水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
- 長時間使用しないようにしてください。本体が熱を持つ危険があります。
- コードを引っばったり、傷つけたりしないでください。
- 異物を入れたり、付着させないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用や保管しないでください。
- 子供に使用させないでください。
- 動作中ネット部分（金網）には触れないでください。
- 布などをかぶせたり、ふさがないようにしてください。
- 暖房機器の近くなどに置かないでください。
- ケーブルはしっかり奥まで差し込んで下さい。
- お手入れの際は、必ずプラグを抜いてください。
- 長期間ご使用にならない場合は、必ずプラグを抜いてください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 本品は紫外線を発しますので、直接目で見ないでください。

### ⚠ 注意 下記の事項を守らないと、ケガやモノへの損害を与える恐れ

- 傾いたところや不安定な場所に置かないでください。
- ペットなど動物に近づけないでください。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

### ① 充電する



- ①電源スイッチを上にあげます。
- ②付属のUSBケーブルを本体に挿し込みます。
- ③反対側をUSB ACアダプタ（別売）に挿し込みます。



※電源スイッチが下がっている状態でUSBケーブルを挿し込むと本体が青色に光り、誘蛾灯モードになります。この状態は**高圧電流**が流れています。

この状態で充電しないでください。

※ラケットとして使用する場合は充電が必要です。  
※USB ACアダプタ（別売）は1.0A以上のものをご使用ください。



充電ランプが赤色に光ります。



充電完了すると、充電ランプが緑色に光ります。

充電が開始されると充電ランプが赤色に光り、充電が完了するとランプが緑色に光ります。USBケーブルを抜いてください。



充電が完了しましたら、USBケーブルを抜き、電源スイッチを下げてください。

充電後、電源スイッチを上にした状態で放置すると、**高圧電流**が本体に供給され続けた状態になります。バッテリーが減り、火災の原因にもつながりますので、必ず充電後は電源スイッチを下げてください。

### ② ラケットとして使う




- ①電源スイッチを上にあげます。
- ②電撃ボタンを押します。
- ③電撃部の赤LEDが赤に点灯します。




使い終わったら、電源スイッチを下げてください。

電源スイッチを上にした状態で放置すると、**高圧電流**が本体に供給され続けた状態になります。必ず充電後は電源スイッチを下げてください。

### ③ 誘蛾灯として使う



- ①電源スイッチを下げます。
- ②付属のUSBケーブルを本体に挿し込みます。
- ③反対側をUSB ACアダプタ（別売）に挿し込みます。



①本体のランプが青色に点灯します。本体に高圧電流が流れますのでご注意ください。②本体をスタンドのスロットに挿し込みます。③お好みの場所に置いてください。※誘蛾灯モードの使用はUSBによる給電が必要です。使用後は、本体から**USBケーブルを抜いて、スイッチを下げてください。**